

PROVOZOVNA: Sažinova 1437 399 01 Milevsko Štěrboholská 1434/102a 102 00 Praha 10

# TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VODA



## S REGULACÍ ACOND® THERM NÁVOD K OBSLUZE

v. sw. 150.XX

## VE ZKRATCE:

## Chcete-li zapnout / vypnout tepelné čerpadlo:

- Pokud na displeji svítí symbol 
   tepelné čerpadlo je vypnuté.
- Pokud chcete TČ zapnout, stiskněte tlačítko √. Zobrazí se potvrzovací dialog, přejděte na ANO a potvrďte tlačítkem √. Tepelné čerpadlo se spustí v automatickém režimu.
- Pokud chcete vypnout TČ, zvolte šipkami panel Nastavení, vstupte do něj šipkou >, nalistujte položku Vypnout TČ [VYP], potvrďte šipkou > nebo tlačítkem ✓. Opět se zobrazí potvrzovací dialog, přejděte na ANO a potvrďte tlačítkem ✓. TČ se vypne. V režimu vypnuto je hlídána zámrzná teplota vody.

## Chcete-li nastavit teplotu v místnosti:

- Pro nastavení žádané teploty v místnosti přejděte na hlavní panel přidržením tlačítka x. Stiskněte šipku >, +/– nebo √. Na displeji se zobrazí aktuální hodnota žádané teploty v místnosti
- Stisknutím tlačítka +/- se zvýší nebo sníží hodnota žádané teploty o 0,1 °C.
- Po dosažení Vámi požadované teploty v místnosti stiskněte tlačítko √.
- Více viz kap. 3.1.7 na stránce 17.

## Chcete-li zjistit venkovní teplotu:

Podržením tlačítka X přejdete na hlavní panel. Vedle symbolu se nachází venkovní teplota.

## Chcete-li zjistit teplotu teplé užitkové vody (TUV):

• Pokud je TUV osazeno, z hlavního panelu přejděte šipkou nahoru nebo dolů na panel Teplota TUV, kde se zobrazí aktuální teplota a požadovaná teplota TUV.

 1/55
 revize: 10.11.2022

 Tel.: 382 521 202 | E-mail: info@acond.cz | Servis: 601 373 073 | IČO: 27154505 | DIČ CZ27154505 | Bankovní spojení: 191623146/0300

 Společnost je zapsána v oddílu B, vložka 9370 obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. | www.acond.cz

tepelná čerpadla VZDUCH / VODA

1 de	V okum	′ysvě ∩enta	étlení symbolů, platnost ace3
	1.1	Pou	žité symboly3
	1.2	Plat	nost dokumentace3
2	D	)ůlež	ité informace3
	2.1	Bez	pečnost4
	2.	1.1	Osobní ochranné pomůcky4
	2.	1.2	Protipožární zařízení4
	2.	1.3	Ošetřování přístroje5
	2.	1.4	Instalace a údržba5
	2.	1.5	Ohrožení života elektrickým proudem6
	2.	1.6	Nebezpečí úrazu v důsledku námrazy6
	2.2	Serv	<i>v</i> isní prohlídky a údržba6
	2.	2.1	Úpravy systému7
	2.3	Och	rana proti poškození7
	2.	3.1	Kvalita vody a její objem7
	2.	3.2	Nerezové zásobníky vody7
	2.4	Tech	nnické údaje9
	2. č€	4.1 erpadla	Provozní podmínky chodu tepelného a ACOND11
	2.5	Рор	is chodu tepelného čerpadla12
	2.	5.1	Vytápění12
	2.	5.2	Odmrazování12
	2.	5.3	Nepříznivé klimatické podmínky13
	2.	5.4	Přepínání léto/zima13
3	0	)vlád	lání tepelného čerpadla 14
	3.1 interi	Ovlá érovo	ádání tepelného čerpadla přes u řídicí jednotku14
	3.	1.1	Interiérová řídicí jednotka C-ID14
	3. je	1.2 dnotky	Význam jednotlivých symbolů panelu řídicí / C-ID14
	3.	1.3	Základní zobrazení - spořič16
	3.	1.4	Hlavní panel16

3.1	.5	Ovládání displeje
3.1	.6	Jak zapnout tepelné čerpadlo:17
3.1	.7	Jak nastavit žádanou teplotu v místnosti 17
3.1	.8	Jak zjistit a nastavit teplotu vratné vody 18
3.1	.9	Jak zjistit a nastavit teplotu TUV
3.1 na:	l.10 stavit t	Jak zjistit průměrnou venkovní teplotu a eplotu konce vytápění18
3.1 chl	.11 lazení	Jak nastavit teplotu výstupní vody pro 19
3.1	.12	Panel Nastavení 19
3.1 čei	l.13 rpadla	Jak nastavit typ regulace tepelného 19
3.1 čei	l.14 rpadla	Jak nastavit režim chodu tepelného 20
	3.1.1	4.1 Jak vypnout tepelné čerpadlo. 20
3.1 roz	l.15 zhraní	Zobrazení informací o ethernetovém 20
3.1	.16	Zobrazení, potvrzení poruchy
3.2	Ovlá	lání přes webové rozhraní
3.2	2.1	Připojení tepelného čerpadla k internetu2
3.2	2.2	Přihlášení do systému21
	3.2.2 <u>www</u>	1 Přes webovou stránku acond.cz:21
	3.2.2 služt	.2 Vytvoření trvalého připojení ke ě TecoRoute prostřednictvím linku 24
	3.2.2	.3 V místní síti:
3.2	2.3	Úvodní stránka 25
3.2	2.4	Význam piktogramů (symbolů)28
	3.2.4	1 Letní/zimní provoz27
3.2	2.5	Nastavování hodnot27
3.2	2.6	Volba systému regulace28
	3.2.6	1 AcondTherm®28
	3.2.6	2 Ekviterm
	3.2.6	.3 Standard29

tepelná čerpadla VZDUCH / VODA

		3.2.7	7.1	Automatická volba – tlačítko AUT 29
		3.2.7	7.2	Tepelné čerpadlo – tlačítko TČ 29
		3.2.7	7.3	Bivalentní zdroj – tlačítko BIV29
		3.2.7	7.4	Chlazení – tlačítko CHL 29
		3.2.7	7.5	Vypnuto – tlačítko VYP30
	3.2	2.8	Solá	rní panel30
	3.2	2.9	Bazé	én30
	3.2	2.10	Zobr	azení poruchy31
	3.2	2.11	Časo	ové plány31
		3.2.1	1.1	Okruh1, Okruh2, Topná voda32
		3.2.1	1.2	Časový plán TUV33
	3.2	2.12	Infor	mace33
	3.2	2.13	Ekvit	termní křivka34
	3.2	2.14	Průb	ěhy teplot35
3.3	3	Ovlá	dání	přes mobilní aplikaci36
	3.3	8.1	Mobi	ilní aplikace ACOND®Therm basic .36
	3.3	8.2	Poža	adavky na operační systém36
	3.3	3.3	Přihl	ášení uživatele37
	3.3	3.4	Hlav	ní stránka38
	3.3	8.5	Торе	ní / chlazení39
	3.3	3.6	Bojle	er
	3.3	8.7	Vratr	ná voda40
	3.3	8.8	Prov	oz40
	3.3	8.9	Bazé	én41

	3.	3.10 Solár			
4	A 42	larmy, poruchy a jejich odstranění 2			
	4.1	Potvrzení poruchy 42			
5 TI	A UV 4	kumulační nádoby a zásobníky 5			
6	Р	ravidelné kontroly46			
	6.1 otvor	Kontrola nasávacích a výfukových mřížek a ů46			
	6.2	Kontrola chladivového okruhu 46			
	6.3	Kontrola provozu 46			
	6.4	Kontrola tlaku v topném systému47			
	6. ex	4.1 Postup kontroly tlaku v systému a v panzní nádobě47			
	6.5	Čištění filtrů v topném systému48			
	6.	5.1 Postup čištění filtru 48			
	6.6	Odvzdušňování systému 49			
	6.7	Kontrola hořčíkové anody49			
	6.	7.1 Postup kontroly (výměny) anody 50			
	6.8	Pojistný ventil50			
7	L	kvidace50			
8 na	8 Technické informace v souladu s nařízení komise (EU) č. 813/201351				
9	0	dkazy54			



## 1 Vysvětlení symbolů, platnost dokumentace

## 1.1 Použité symboly

Důležité informace nezahrnující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny bílým písmenem i v modrém kroužku. Od textu jsou ohraničeny čarami nad a pod textem



Výstražné pokyny v textu jsou označeny výstražným červeným trojúhelníkem s bílým vykřičníkem a ohraničeny rámečkem

## 1.2 Platnost dokumentace

Pokyny uvedené v této dokumentaci platí pro modely tepelného čerpadla **ACOND GRANDIS**® vzduch/voda s regulací **ACOND**® **THERM** s verzí sw 150.XX a novější.

Při nedodržení těchto pokynů během instalace, provozu a údržby přestávají platit povinnosti společnosti **ACOND a.s.** vyplývající ze záručních podmínek.

**ACOND a.s.** si vyhrazuje právo na změny součástí dokumentace a specifikací bez předchozího oznámení.

© 11/2022 Copyright ACOND a.s.

## 2 Důležité informace

Pokud instalace není v zimě používána nebo ji z provozních důvodů (např. z důvodu závažné poruchy) není možné spustit a není naplněna nemrznoucí směsí, musí být z topného systému vypuštěna voda, jinak hrozí poškození instalace mrazem.



!! Neodpínejte na delší dobu (několik dní) tepelné čerpadlo od napájení !! Může dojít k vybití záložní baterie, smazání řídicího softwaru a ztrátě dat. Případný výjezd technika bude účtován dle aktuálního ceníku Acond a.s.



Zařízení nesmí ovládat osoby s omezenými mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí (vč. dětí), pokud nejsou pod dohledem poučených osob zodpovědných za jejich bezpečnost.

## 2.1 Bezpečnost

- Provoz zařízení je při řádném použití bezpečný.
- Konstrukce a provedení zařízení jsou v souladu s příslušnými předpisy DIN/VDE.
- Každá osoba, která na přístroji pracuje, si musí před začátkem prací přečíst příslušné návody, porozumět jim a řídit se jimi.
- Každá osoba, provádějící práce na zařízení, se musí řídit místně platnými předpisy bezpečnosti práce a bezpečnostními předpisy. To platí zvláště o používání osobních ochranných oděvů.

## 2.1.1 Osobní ochranné pomůcky

Každá osoba provádějící údržbu, opravu a rekuperaci musí použít ochranné rukavice a ochranu očí.

## 2.1.2 Protipožární zařízení

Zařízení je za normálních podmínek bezpečné. V případě nepředvídatelných okolností a nesprávného provozování zařízení může dojít k jeho poškození a vzniku požáru. K hašení požáru je nutné použít hasící přístroje vhodné k hašení elektrických zařízení tedy

- Práškový hasící přístroj
- Sněhový hasící přístroj
- Plynový hasící přístroj







Pozor, jednotka obsahuje hořlavé chladivo! V případě požáru odpojte zařízení od zdroje el. energie a volejte 112!

Zákaz manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti venkovní jednotky!

## 2.1.3 Ošetřování přístroje

Na ošetření nerezových povrchů nepoužívejte chlór a vyvarujte se abrazivním materiálům a drátěnkám!

Nerezové povrchy můžete ošetřit:

- Speciálními přípravky na nerezové materiály, které nerez leští a chrání povrch
- Saponát je možné použít na odmaštění

S ohledem na riziko poškození pláště tepelného čerpadla nepoužívejte v jeho okolí žádné typy sprejů. To platí zejména pro:

- Rozpouštědla
- Čisticí prostředky obsahující chlór
- Barvy
- Lepidla

#### 2.1.4 Instalace a údržba

- Dodržujte místně platné předpisy!
- Tepelné čerpadlo instalujte pouze ve venkovním prostředí nebo do strojoven, které splňují ČSN EN 378-3!
- Tepelná čerpadla nemontujte do větracích systémů!
- Strany tepelného čerpadla vedoucí vzduch nezužujte ani ničím nezastavujte!
- Tepelné čerpadlo nikdy nespouštějte, je-li demontován kryt ventilátoru!



 Instalaci, údržbu a opravy smí provádět pouze autorizovaní instalační technici (viz. kap. 9)

## 2.1.5 Ohrožení života elektrickým proudem

- Před otevřením tepelného čerpadla nebo před prováděním prací na el. dílech odpojte kompletně síťové napětí a učiňte opatření proti náhodnému zapnutí
- Provedením elektrického připojení a pracemi na el. dílech pověřte pouze odborného elektrikáře
- Při instalaci a provádění el. prací se řiďte příslušnými normami EN, VDE nebo místně platnými bezpečnostními předpisy

## 2.1.6 Nebezpečí úrazu v důsledku námrazy



Na výstupu vzduchu tepelného čerpadla se teplota vzduchu pohybuje o cca 5 °C pod okolní teplotou, okolí proto může být namrzlé a kluzké. Tepelná čerpadla proto instalujte tak, aby výfuk vzduchu nevyúsťoval do pěších komunikací.

### 2.2 Servisní prohlídky a údržba



Provozovatel je zodpovědný za bezpečnost a ekologickou nezávadnost tepelného čerpadla. Vytéká-li chladicí prostředek z netěsného místa, může dojít k úrazu osob nebo k poškození životního prostředí.

Zjistíte-li netěsnost, ze které uniká chladicí prostředek, odpojte tepelné čerpadlo od el. sítě a zajistěte je proti náhodnému zapnutí (např. písemným upozorněním u jističe). Informujte zákaznický servis.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU! Na okruhu chladiva smí pracovat pouze autorizovaní technici chladicích zařízení viz kap. 9



## 2.2.1 Úpravy systému

Než změníte nastavení řídicího systému, nejprve zjistěte, co tyto změny znamenají!

Neprovádějte konstrukční změny, které by mohly ovlivnit bezpečný provoz tepelného čerpadla!

Úpravy následujících součástí mohou provádět pouze autorizovaní instalační technici:

- Jednotka tepelného čerpadla
- Potrubí pro chladivo a vodu, napájení

### 2.3 Ochrana proti poškození

Nikdy nestrkejte cizí předměty do venkovní jednotky tepelného čerpadla! Tepelné čerpadlo pracuje v přerušovaném automatickém chodu, ventilátor pracuje ve vysokých otáčkách a může dojít ke zranění.

## 2.3.1 Kvalita vody a její objem

Všechna voda (i topná) musí splňovat parametry pro pitnou vodu dle vyhlášky 252/2004Sb., kromě toho však max. celková tvrdost musí být nižší než 1,25 mmol/l, obsah chloridů nižší než 85 mg/l a pH v rozmezí 6,8 až 8,0.

#### Tabulka 1: Objem vody v zařízení

Model	Grandis-N	Grandis-R
Objem vody v zařízení [l]	1,45	2,7

#### 2.3.2 Nerezové zásobníky vody

Topný systém firmy Acond může být osazen nerezovou nádobou určenou pro akumulaci topné vody nebo nerezovým zásobníkem teplé užitkové vody (dále jen nádoby). Přestože se jedná o nerezové nádoby, nejsou bezúdržbové! Pokyny pro instalaci a údržbu nádob jsou uvedeny v dokumentaci **Akumulační nádoby, zásobníky TUV**, která je součástí dodávky nádob.





Nádoby jsou určeny pro akumulaci topné vody a jako zásobník pitné vody. Požadavky na vodu viz 2.3.1 .

Nádoba nesmí být uvedena do provozu a dále provozována bez plně funkčního **pojistného ventilu**. Max. možný provozní tlak nádoby je 0,6 MPa.

Občasné vytékání vody z pojistného ventilu při ohřevu teplé užitkové vody je normální jev způsobený tepelnou roztažností vody (cca 10l týdně). Trvalé vytékání vody značí vadný pojistný ventil a způsobuje velké energetické ztráty.



Pokud je systém osazen plnohodnotným ohřevem TUV a v zásobníku TUV není napuštěna voda, je nutné odpojit oběhové čerpadlo TUV od napájení, jinak hrozí jeho poškození!!



## 2.4 Technické údaje

Následující technické údaje a výkonové parametry jsou pro průměrné klima a pro jednotku s čistými výměníky!

#### Tabulka 2: Technické údaje

Model	Grandis-N	Grandis-R
Přívodní napěťový kód; jištění*) **)	3~N/PE/400V/50Hz; B20A	3~N/PE/400V/50Hz; B20A
Maximální proud [A]****)	13	9
Rozběhový proud [A]	5	5
Stupeň krytí venkovní jednotky	IP44	IP44
Stupeň krytí vnitřní jednotky	IP20	IP20
Rozměry (VxŠxH) [mm]	730x1127x498	1070x1426x557
Hmotnost čerpadla [kg]	110	185
Jmenovitý výkon [kW] ***)	4	10
Maximální tepelná ztráta objektu [kW] ****)	8	18
Chladivo	R290	R290
Hmotnost chladiva [kg]	0,75	1,4
Maximální dovolený tlak- vysokotlaká část [bar]	26	26
Maximální dovolený tlak- nízkotlaká část [bar]	26	26
Akustický výkon při A7/W55 [dB(A)]	46,1±1,5	47,7±1,5
Mezní teploty vzduchu [°C]	-25 až 38	-25 až 38
Mezní teploty vody [°C]	20 až 75	20 až 75
Minimální průtok vody [m³/h]	0,7	1,5
Maximální průtok vody [m³/h]	3	3

\*) dodržujte místní předpisy

\*\*) může se lišit v závislosti na bivalentních zdrojích

\*\*\*) středněteplotní aplikace (A-10/W55) dle 14 511

\*\*\*\*, do ztrát objektu (při -15°C) je nutné započítat ohřev TUV, bazénu jsou-li osazeny. Pro uvedené výkony je nutné správně navrhnout bivalentní zdroj tepla.

\*\*\*\*\*) maximální proud se může navýšit připojením další volitelné výbavy, například topné tyče



## Tabulka 3: Výkonové parametry jmenovitých podmínek EN 14 511

Model	Grandis-N	Grandis-R
Topný výkon A7/W35 [kW]	3,05	6,98
COP A7/W35 [1]	5,54	5,52
Topný výkon A7/W55 [kW]	3,3	6,94
COP A7/W55 [1]	3,26	3,38

#### Tabulka 4: Výkonové parametry, ekvitermní regulace

Model	Grandis-N	Grandis-R
Topný výkon A12/W27 [kW]	1,81	4,63
COP A12/W27 [1]	9,14	9
Topný výkon A7/W27 [kW]	1,52	4,03
COP A7/W27 [1]	6,81	7,26
Topný výkon A2/W30 [kW]	2,26	5,58
COP A2/W30 [1]	5,25	5,42
Topný výkon A-7/W34 [kW]	3,72	8,97
COP A-7/W34 [1]	3,51	3,57
Topný výkon A12/W34,8 [kW]	1,75	4,46
COP A12/W34,8 [1]	7,16	6,81
Topný výkon A7/W36 [kW]	1,45	3,82
COP A7/W36 [1]	5,29	5,39
Topný výkon A2/W42 [kW]	2,15	5,37
COP A2/W42 [1]	3,98	4,10
Topný výkon A-7/W52 [kW]	3,54	8,8
COP A-7/W52 [1]	2,45	2,67
SCOP W35 [1]	5,38	5,58
SCOP W55 [1]	4,05	4,21



#### Tabulka 5: Průtoky pro jmenovité podmínky dle EN 14 511

	Model	Grandis-N	Grandis-R
A7/W35	Otáčky ventilátoru [1/min]	320	337
	Průtok vody [m³/h]	0,58 – dopočteno	1,2
	Rozdíl tlaku [kPa]	-1,52 - dopočteno	-1.99
A7/W55	Otáčky ventilátoru [1/min]	320	337
	Průtok vody [m <sup>3</sup> /h]	0,39 – dopočteno	0,76
	Rozdíl tlaku [kPa]	-0,52 - dopočteno	-0.69

## 2.4.1 Provozní podmínky chodu tepelného čerpadla ACOND



Pro správný chod tepelného čerpadla musí být splněny podmínky uvedené v tomto odstavci. Při jejich nesplnění budou připnuty pomocné topné tyče, ev. dojde k úplnému odstavení tepelného čerpadla a vytápění pouze pomocí topných tyčí.

- Teplota vody vracející se ze systému musí být min. 20°C. Při nižší teplotě zpátečky (např. při prvním najíždění tepelného čerpadla nebo po delší odstávce a spuštění ve vychladlém objektu) budou zároveň s tepelným čerpadlem spuštěny pomocné topné tyče.
- Minimální nastavená teplota v místnosti souvisí s podmínkou minimální teploty zpátečky. Pro systémy bez akumulační nádoby je minimální možná nastavitelná hodnota 15°C, pro systémy s akumulační nádobou může být žádaná teplota vytápěného objektu nižší (antizámraz – alespoň 10 °C).
- Regulace udržuje nastavenou teplotu v místnosti s tolerancí +/- 0,5°C. K ustálení regulace po významném zásahu dojde do 24h u podlahového vytápění, nebo do 12h u systému osazeného radiátory. Za významný zásah do regulace je považována změna žádané teploty v místnosti o více než 1,5°C, zapnutí systému, porucha některého z teplotních čidel, změna typu regulace apod.
- Při nižších venkovních teplotách dojde při nedostatečném výkonu tepelného čerpadla k připnutí pomocné topné tyče, ev. vypnutí tepelného čerpadla a zapnutí všech osazených topných tyčí.
- V letním období při vysokých venkovních teplotách (>28°C) může při ohřevu TUV dojít k výskytu poruchy A01 – vysokotlak. V takovém případě doporučujeme snížit žádanou teplotu TUV.
- Pro správnou funkci regulace AcondTherm nesmí být topný systém v místnosti s
  prostorovým termostatem osazen termostatickými hlavicemi nebo jinou nadřazenou
  regulací. Pokud toto není dodrženo, doporučujeme použít regulaci Ekviterm nebo
  Standard (viz kap. 3.2.6 na straně 28).



Při výstupní teplotě z tepelného čerpadla nižší než 18°C hrozí nebezpečí kondenzace! Z toho důvodu nelze nastavit nižší teplotu v topném systému než 18°C čímž se omezí teplota vody, kterou lze obytné prostory chladit.

## 2.5 Popis chodu tepelného čerpadla

## 2.5.1 Vytápění

ACOND® je tepelné čerpadlo, které vytváří tepelnou energii pro dům podle aktuální potřeby. Ohřev teplé vody probíhá nepřetržitě, ev. podle časového plánu ohřevu TUV. V případě nárůstu průměrné venkovní teploty (průměr za 3 dny, teplota měřená ráno, v poledne a večer) nad hodnotu "Konec ohřevu" se vytápění domu zastaví.



Při natápění velmi vychladlého objektu dojde k sepnutí pomocné topné tyče (tzv. bivalence). Po nárůstu teploty zpátečky ze systému nad 21°C běží tepelné čerpadlo podle nastaveného režimu (*viz kap. 3.2.7 na straně 29*).

## 2.5.2 Odmrazování

Během provozu je vzduchový tepelný výměník (výparník) ochlazován podchlazeným chladicím médiem a vlivem vlhkosti venkovního vzduchu se pokrývá námrazou. Proto je v chodu tepelného čerpadla ACOND® zařazena automatická funkce pro odmrazování vzduchového tepelného výměníku.

Odmrazovací sekvence se spouští při poklesu teploty výparníku venkovní jednotky pod nastavenou hodnotu. Čtyřcestný ventil v chladivovém okruhu přepne směr průtoku chladiva a ventilátor se zastaví. Teplé chladivo neohřívá kondenzátor (deskový/trubkový výměník), ale naopak rozehřívá námrazu na vzduchovém tepelném výměníku. Tento proces končí, pokud teplota výparníku dosáhne nastavenou teplotu. Čtyřcestný ventil přepne zpět směr průtoku chladiva a tepelné čerpadlo znovu vytváří tepelnou energii pro topný systém.



Při odmrazování dochází ke změně směru toku chladiva, ze vzduchového tepelného výměníku se stává kondenzátor a z kondenzátoru pro ohřev topné soustavy výparník. Na krátkou dobu dochází ke změně zvuku tepelného čerpadla, což je způsobeno přepínáním směru toku chladiva a změnou tlakových poměrů v chladivovém okruhu.



Při odmrazování výparníku je odebírána tepelná energie z ohřátého topného systému domu. K vyrovnávání teplot se používá akumulační nádrž.



Z důvodu správného odmrazování venkovní jednotky je minimální teplota vratné vody a minimální teplota v akumulační nádobě nastavena na 20°C

## 2.5.3 Nepříznivé klimatické podmínky

Při velmi dlouho trvající vysoké vzdušné vlhkosti a teplotách těsně pod nulou může dojít k namrzání mřížky a okolí ventilátoru. Nejedná se o poruchu, ale o fyzikální jev. Může být nutné dočasně zastavit tepelné čerpadlo hlavním jističem a námrazu velmi opatrně mechanicky odstranit.

## 2.5.4 Přepínání léto/zima

V letním období tepelné čerpadlo zapíná, pokud je systém osazen:

- plnohodnotným ohřevem TUV a teplota TUV klesne pod nastavenou hodnotu
- akumulační nádobou umožňující předehřev TUV, a je zvolena varianta předehřevu v létě
   pak je udržována teplota v akumulační nádobě 45 °C.



K přepínání režimu léto/zima dochází podle nastavené průměrné venkovní teploty nebo kliknutím na symbol sluníčka/sněhuláka. Hodnota průměrné venkovní teploty je vypočítávána jako průměr ranní, polední a večerní teploty venkovního vzduchu za uplynulé 3 dny.



## 3 Ovládání tepelného čerpadla

Ovládání tepelného čerpadla je možné:

- pomocí internetového prohlížeče přes stránky <u>www.acond.cz</u> v případě připojení regulace tepelného čerpadla k Internetu – kapitola 3.2
- 2. přes přímé připojení v místě instalace v lokální síti kapitola 3.2.2.3
- 3. přes interiérovou jednotku v referenční místnosti kapitola 3.1

#### 3.1 Ovládání tepelného čerpadla přes interiérovou řídicí jednotku

## 3.1.1 Interiérová řídicí jednotka C-ID

Interiérová řídící jednotka C-ID slouží k zobrazování a nastavení teploty v místnosti, teploty vratné vody, teploty TUV (je-li osazeno), k nastavení režimu a typu regulace, k zobrazení stavu tepelného čerpadla a venkovní teploty.



Upozornění! Interiérová řídicí jednotka musí být umístěna na stěně tak, aby byla volně přístupná – tzn. nesmí být kryta nábytkem, závěsem, záclonou apod. V případě zakrytí hrozí zhoršení regulace teploty v místnosti a s tím spojené vyšší náklady na vytápění.

Symbol HDO vt na displeji zobrazuje aktuální stav HDO, zatímco symboly na webové stránce zobrazují blokaci jednotlivých komponent, tzn. tyto informace můžou lišit, pokud není zaškrtnuto sledování HDO na stránce informace, symbol blokace komponent se neobjeví, i když je vysoký tarif, ale na displeji C-ID se zobrazí HDO vt.

## 3.1.2 Význam jednotlivých symbolů panelu řídicí jednotky C-ID

C-ID	Symbol	Popis
	AT	Regulace AcondTherm
	EKV	Regulace Ekviterm



tepelná čerpadla VZDUCH / VODA

C-ID	Symbol	Popis
	STD	Regulace Standard
	Aut	Automatický režim
	Tč	Režim tepelného čerpadla
	Biv	Režim bivalence
	Chl	Režim chlazení (je-li osazen)
	Man	Manuální režim
	$\bigcirc$	Režim vypnuto
	HDO vt	Pokud symbol svítí, je platný vysoký tarif elektřiny
	Ъ́с	Venkovní teplota dosáhla parametru konce vytápění – letní provoz
	Ŷ	Zimní provoz
n .∗™ḋ-⊕ ,⊚√ <sup>Han</sup>	0	Pokud je na zařízení porucha, na displeji se zobrazí panel s popisem poruchy.
∰ 77.2 °C ∠		Signalizace poruchy je zobrazena i na hlavním panelu.
Ω%© }80.0°C	Ý	Režim "Dovolená" podle časového plánu
	]®0.0 ℃	Venkovní teplota
	9	Žádaná teplota se aktuálně řídí časovým plánem
	°C	Stupně Celsia
	۱ ۱ ۱	Systémové oběhové čerpadlo
		Odtávání venkovní jednotky



tepelná čerpadla VZDUCH / VODA

C-ID	Symbol	Popis
	Ē.	Ohřev teplé užitkové vody
	122	Zapnuta bivalence – stupeň 1 a 2
		Kompresor venkovní jednotky
	%	Ventilátor venkovní jednotky
		Oběhové čerpadlo solanky
	$\bigcirc$	Oběhové čerpadlo deskového výměníku

## 3.1.3 Základní zobrazení - spořič



V základním zobrazení je na displeji zobrazena **aktuální teplota v místnosti**, typ regulace, aktuální režim, případně symbol pro poruchu. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka na displeji se přejde do hlavního panelu.



Pozn.: Displej se automaticky vrátí do základního zobrazení po 2 minutách nečinnosti.

## 3.1.4 Hlavní panel



Na hlavním panelu je zobrazena aktuální teplota v místnosti, venkovní teplota, typ regulace, aktuální režim a některý z dalších symbolů, jejichž význam je popsán v kapitole 3.1.2.

## 3.1.5 Ovládání displeje

**Pomocí šipek nahoru a dolů (∧**,**∨)** se přepíná mezi jednotlivými panely displeje. **Šipka doprava (>)** slouží pro přechod na nastavení parametrů.

**Tlačítka +** / – zvyšují a snižují požadovanou teplotu. Přidržením těchto tlačítek se požadovaná teplota mění rychleji. Po sedmi sekundách trvalého držení tlačítka se hodnota teploty zastaví. Je třeba na dvě sekundy sundat prst z tlačítka a v případě potřeby znovu stisknout. **Šipkou doleva (<)** vrací zpět z na předchozí panel. Nastavení z předchozího panelu nebude uloženo.

Tlačítko OK ( $\checkmark$ ) slouží pro potvrzení požadavku na změnu nastavení.

Podržením tlačítka X po dobu 1s se vrátí z ostatních panelů do základního panelu.



## 3.1.6 Jak zapnout tepelné čerpadlo:

Jestliže je TČ vypnuté, na displeji je zobrazen symbol teplota v místnosti. Šipkou nahoru nebo dolů je možné přepínat mezi zobrazením teploty v místnosti, teploty vratné vody, teploty TUV (je-li osazeno) a venkovní teploty. K zapnutí TČ dojde po stisku tlačítka √, které vyvolá panel s potvrzením zapnutí TČ. Po zapnutí je TČ v automatickém režimu.

## 3.1.7 Jak nastavit žádanou teplotu v místnosti



Pro nastavení žádané teploty v místnosti přejděte na hlavní panel podržením tlačítka **x** a stiskněte šipku >, tlačítka +/nebo ✓. Na displeji se zobrazí aktuální hodnota žádané teploty v místnosti. Stisknutím tlačítka + nebo – se zvýší nebo sníží hodnota žádané teploty o 0,1 °C. Přidržením těchto tlačítek se požadovaná teplota mění rychleji. Po dosažení Vámi požadované teploty v místnosti stiskněte tlačítko √. Tím se

pozadovane tepioty v mistnosti stisknete tiacitko √

požadovaná hodnota uloží a vrátí se zpět na hlavní panel.



Regulace běžně udržuje nastavenou teplotu v místnosti s tolerancí +/- 0,5°C. Tato tolerance je překročena pouze ve výjimečných případech (například po restartu systému, po změně žádané teploty, po vyvětrání apod.).



## 3.1.8 Jak zjistit a nastavit teplotu vratné vody



Tlačítkem šipka nahoru nebo dolů přejděte na panel Teplota vratné vody. Zobrazí se skutečná teplota vratné vody a žádaná teplota vratné vody. Pokud je nastavena regulace Standard, je možné změnit žádanou teplotu vratné vody: stiskněte šipku >, ev. +/- nebo √. Na displeji se zobrazí aktuální hodnota žádané teploty vratné vody, pomocí tlačítek +/- změňte hodnotu teploty. Po dosažení Vámi požadované teploty vratné vody

stiskněte tlačítko  $\checkmark$ . Tím se požadovaná hodnota uloží a vrátí se zpět na panel Teplota vratné vody.



Teplotu vratné vody lze nastavit pouze v režimu Standard (ST).

#### 3.1.9 Jak zjistit a nastavit teplotu TUV



Panel Teplota TUV je možné zobrazit pouze v případě, že je osazen ohřev TUV prostřednictvím TČ. Šipkami nahoru nebo dolů z hlavní stránky přejděte na panel Teplota TUV. Zobrazí se skutečná teplota TUV a žádaná teplota TUV. Stiskněte šipku >, na displeji se zobrazí aktuální hodnota žádané teploty TUV, kterou je opět možné měnit tlačítky + a -. Po ukončení zadávání žádané teploty TUV stiskněte tlačítko √. Tím se požadovaná hodnota uloží a systém se vrátí zpět na panel

Teplota TUV.

Symbol hodin v pravé části panelu signalizuje blokaci ohřevu TUV prostřednictvím časového plánu.

# 3.1.10 Jak zjistit průměrnou venkovní teplotu a nastavit teplotu konce vytápění



Tlačítkem šipka nahoru nebo dolů vyberte panel Průměrná venkovní teplota. Zobrazí se průměrná venkovní teplota za poslední 3 dny a hodnota, při jejímž překročení dojde k ukončení topné sezóny. Po stisku šipky > se na displeji zobrazí hodnota průměrné venkovní teploty pro konec topné sezóny. Tlačítky + a – je možné hodnotu přenastavit. Po stisku tlačítka √ se požadovaná hodnota uloží a dojde k návratu na

panel Průměrná venkovní teplota.



Pozn.: Více viz kap. 2.5.4 Přepínání léto/zima.

### 3.1.11 Jak nastavit teplotu výstupní vody pro chlazení



Panel Teplota vody pro chl. je možné šipkami nahoru a dolů nalistovat pouze v režimu chlazení, který je možno nastavit jen v letním režimu. Zobrazuje aktuální a žádanou teplotu na výstupu z TČ. Po stisku šipky > je možné žádanou teplotu na výstupu z TČ měnit. Editace se ukončí stisknutím tlačítka √. Tím se požadovaná hodnota uloží a vrátí se zpět na panel

Teplota vody pro chl.

## 3.1.12 Panel Nastavení



V panelu Nastavení je možné měnit typ regulace, zapínat a vypínat TČ a nastavovat režim chodu. Po stisku šipky > se zobrazí menu s jednotlivými volbami.

K pohybu mezi položkami menu slouží šipky nahoru a dolů, šipka doprava nebo tlačítko √ provede výběr položky menu.

#### 3.1.13 Jak nastavit typ regulace tepelného čerpadla

Zvolte resu	alaci:
AcondTherm	[AT] 🗸 🗸
Ekviterm	[EKV]
Standard	[ST]
< Zpět	Potvrđte 🗸

Po výběru položky "Výběr regulace" je možné zvolit typ regulace. Pohyb mezi jednotlivými položkami opět šipkami nahoru a dolů, výběr položky stisknutím tlačítka √.



Info

Zeět.

Pozn.: Více o popisu typů regulace viz kap. 3.2.6.





## 3.1.14 Jak nastavit režim chodu tepelného čerpadla

Po výběru položky "Volba režimu" se zobrazí menu s výběrem režimu chodu TČ. Režim

Zvolte reži	m:	
Automatické	I CAUT]	$\overline{}$
Pouze Tč	[JT]	
Bivalence	[BIV]	
Chlazení	[CHL]	
< Z⊳ĕt	Potvrđte	$\checkmark$

chlazení se zobrazí pouze v letním provozu. Pohyb v položkách menu prostřednictvím šipek nahoru a dolů, k nastavení režimu dojde po stisku tlačítka √. Pokud je na hlavním panelu nebo v základním zobrazení zobrazen režim **Man**, je na tepelném čerpadle prováděna údržba servisním technikem.

Pozn.: Více o popisu režimů viz kap. 3.2.7.



#### 3.1.14.1 Jak vypnout tepelné čerpadlo

Položka Vypnout TČ [VYP] v panelu nastavení umožňuje vypnutí TČ. Po jejím výběru se zobrazí potvrzující dialog, po potvrzení "ANO" dojde k vypnutí zařízení.

## 3.1.15 Zobrazení informací o ethernetovém rozhraní

#### Info ETH1 (uprostřed) MAC:F8-DC-7A-3F-87-7C

MHC:F8-DC-7H-3F-87-70 IP :192.168.134.176 DHCP:FIXED IP sw. :160.27 < Zpět ↓↑ V Panelu nastavení je možné vyvolat informace o ETH kanálu, prostřednictvím kterého je TČ připojeno do lokální sítě. Tyto informace mohou být užitečné pro technika obnovujícího připojení TČ k internetu.



Pozn.: ETH1 slouží pouze pro připojení servisního technika, ETH2 je použito pro připojení TČ k internetu.

## 3.1.16 Zobrazení, potvrzení poruchy



Pokud se na tepelném čerpadle vyskytne porucha, na displeji <u>se okamžitě zobrazí panel s kódem poruchy</u>,

symbol 😡 a krátký popis závady. Poruchu je možné kvitovat (potvrdit) stisknutím tlačítka ✓. Pokud problém nepřetrvává, TČ se rozběhne. Pokud porucha přetrvává, poruchu není možné zkvitovat. Pro nastavení/kontrolu

Návod k obsluze



chodu komponent tepelného čerpadla, zobrazení teplot apod. je možné stisknutím tlačítka **x** přejít do standardních panelů. Po 20s nečinnosti se znovu zobrazí panel s poruchou.

Ì

Pozn.: Více informací o poruchách najdete v kap.4.

## 3.2 Ovládání přes webové rozhraní

## 3.2.1 Připojení tepelného čerpadla k internetu

Připojení tepelného čerpadla k internetu provede servisní technik při instalaci tepelného čerpadla nebo později prostřednictvím servisní telefonní linky firmy Acond (+420 601 373 073). Uživatelé při přihlášení přistupují k webovému serveru s databází tepelných čerpadel.

> Pokud je tepelnému čerpadlu při instalaci u zákazníka přiřazena pevná IP adresa, proto při výměně routeru nebo modemu v domácí síti dbejte na zachování původního adresního prostoru. Případný servisní výjezd z důvodu přenastavení IP adresy tepelného čerpadla bude účtován podle platného ceníku firmy Acond.

## 3.2.2 Přihlášení do systému

#### 3.2.2.1 Přes webovou stránku www.acond.cz:

Do adresového řádku internetového prohlížeče (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer atd.) zadejte adresu: <u>www.acond.cz</u>. Potvrďte klávesou ENTER a zobrazí se webová stránka firmy Acond (viz Obr 1).

	tep	elná čerpadla	/ZDUCI	H / VODA					
🖂 info@acond.cz 🛛 🔍 + 420 606 511 511					📞 +420 601 373 073	SERVIS	PŘIHLÁŠEN	IÍ ACONDTHER	M
	HLAVNÍ STRANA	TEPELNÁ ČERPADLA	DOTACE	REFERENCE	ČASTÉ DOTAZY	BLOG KA	RIÉRA KO	ONTAKTY	Q
ACOND PRO Revoluční tepelné čer výrobce. Pomůžeme vám nalézt řešení pro vaš () PROHLÉDNOUT ČERPADLA	padlo padio se 100% servise se vytápění 	em od českého			ACOND				

Obr 1 Webová stránka firmy Acond a.s. s přihlášením k tepelnému čerpadlu (Odkaz vpravo nahoře)

V pravé horní části klikněte na nápis PŘIHLÁŠENÍ ACONDTHERM a objeví se stránka s přihlašovací tabulkou *viz* Obr 2.

	TecoRoute	
Uživatelské jm	éno	
Heslo		
PLC jméno		
<ul> <li>Vytvořit odkaz</li> <li>Zrušit odkaz p</li> </ul>	pro trvalé přihlášení ro trvalé přihlášení	
	Login	

Obr 2 Přihlašovací stránka do systému TecoRoute

Přihlašovací údaje (Uživatelské jméno a heslo) dodá instalační firma při předávání tepelného čerpadla.

Do pole Uživatelské jméno napište své přihlašovací jméno.

Do pole Heslo napište své heslo.

Pole PLC jméno nechte prázdné.

i



Po zadání stiskněte Enter nebo tlačítko Login. Objeví se obrazovka s nabídkou tepelných čerpadel, (*viz* Obr 3) ke kterým máte povolen přístup (seznam se otevře po kliknutí na šipku v pravém okraji proužku se jménem tepelného čerpadla). Vyberte příslušné tepelné čerpadlo a klikněte na tlačítko Select nebo stiskněte klávesu Enter.

	Vyberte PLC, prosím.	
	TecoRoute	
	PLC jméno: - 00-0A-14-0A-01-AE : Test	
	Select	
	Obr 3 Výběr tepelného čerpadla	
Zobrazí se stránka s přihláše	ním k tepelnému čerpadlu ( <i>viz</i> Obr	4).
(	Vítejte a přihlašte se, prosím.	
	Uživatelské jméno Heslo Login	
	Obr 4 Přihlášení k tepelnému čerpadlu	
Do polí <b>Uživatelské jméno</b> i možné změnit na stránce Info	<b>Heslo</b> vložte acond (přednastaver ormace, <i>viz kap. 3.2.12 na straně 3</i>	no z výroby – jméno i heslo je 33).
Zadání jména a hesla potvrďí hlavní stránka – viz Obr <b>5</b> .	e kliknutím na tlačítko Login nebo	klávesou Enter a zobrazí se

	tepelná čerp	adla VZDUCH / VODA	
ᠿ ♡ ₰ᢆ └ i ?	PATENTOVÉ ŘEŠENÍ / CH	D'THERN	▲       Image: Switch with the switch withe switch with the switch with the switch wi
	۲		
(19.7 °C	REGULACE < STANDARD >	AT VŽDY	R E Ž I M VYP TČ BIV CHL
		AKTUÁLNÍ	POŽADOVANÁ ZADÁNÍ
	VÝSTUP Z TČ	<b>21.8</b> °C	
	ZPÁTEČKA DO TČ 🤇	<b>21.5</b> °C	20.0 °C 45.0 °C
	TEPLOTA TUV	TUV NENÍ OSA	ZENO
	VENKOVNÍ TEPLOTA AKTUÁLNÍ	<b>23.2</b> °C	
	PRŮMĚRNÁ 🤇	<b>19.8</b> °C	KONEC TOPNÉ SEZÓNY 17.0 °C
	TICHÝ REŽIM TČ		
	Obr 5 Hlavní strá	ánka webového prohlíže	eče
<i>i</i> Hodnoty, k možné edit	teré jsou ohraničené ovat (měnit).	bílým oválem, ev. j	sou bíle podsvícené, je

## 3.2.2.2 Vytvoření trvalého připojení ke službě TecoRoute prostřednictvím linku

Po zadání jména a hesla a zobrazení přihlašovací stránky na server TecoRoute (viz Obr 2) je pro usnadnění příštího přihlášení možné zaškrtnout políčko "Vytvořit odkaz pro trvalé přihlášení". Objeví se webová stránka s tabulkou *viz* Obr 6. Tuto stránku je vhodné uložit do záložek, ev. na plochu nebo lištu prohlížeče. Po stisku login se zobrazí stránka s přihlášením k čerpadlu (*viz* Obr 4) a pokračuje se dříve popsaným postupem.



#### 3.2.2.3 V místní síti:

Do adresního řádku internetového prohlížeče (Google Chrome, FireFox, Internet Explorer atd.) zadejte IP adresu tepelného čerpadla (dodá instalační firma). Zobrazí se přihlašovací webová stránka – viz Obr 4.

Do polí **Uživatelské jméno** i **Heslo** vložte acond (přednastaveno z výroby – jméno i heslo je možné změnit na stránce Informace, *viz kap. 3.2.12 na straně 33*).

Zadání jména a hesla potvrďte kliknutím na tlačítko Login nebo klávesou Enter na klávesnici a zobrazí se hlavní stránka – viz Obr 6

## 3.2.3 Úvodní stránka

V levé části horní webové stránky se nachází menu pro výběr jednotlivých podstránek s parametry tepelného čerpadla.

- 1. **Domovská stránka** (Obr 5) se zobrazí po přihlášení do systému a kdykoliv po kliknutí na ikonu domečku.
- Časové plány (Obr 13) umožňuje nastavení hodnoty automatické změny žádané teploty v místnosti (ev. teploty v akumulační nádobě při regulaci STANDARD) podle času v jednotlivých dnech. Zde je možné realizovat např. noční pokles teploty.
- 3. Ekvitermní křivka 🕼 umožňuje změnit parametry ekvitermní regulace
- 4. **Průběhy** I zobrazení průběhu teploty zpátečky, teploty v místnosti a teploty TUV za posledních 24h.
- 5. **Informace i** seznam informací pro servis data o uživateli, nainstalované verzi softwaru, typu tepelného čerpadla, nastavení HDO apod.

## 3.2.4 Význam piktogramů (symbolů)

Pod výběrem režimu tepelného čerpadla se nachází piktogramy znázorňující stav komponent systému tepelného čerpadla. Následující tabulka popisuje význam jednotlivých piktogramů.



## Tabulka 6: Význam piktogramů použitých na hlavní stránce tepelného čerpadla

pikto- gram	stav	pikto- gram	stav	popis
0	Neaktivní	0	Aktivní	Kompresor tepelného čerpadla
•	Neaktivní	€	Aktivní	Ventilátor tepelného čerpadla
	Neaktivní	0	Aktivní	Oběhové čerpadlo tepelného čerpadla
*	Neaktivní		Aktivní	Odmrazování tepelného čerpadla
		প্ত		Zimní/letní provoz
	Topení	•	Chlazení	Zobrazení režimu topení / chlazení (je-li chlazení osazeno)
	Neaktivní		Aktivní	Oběhové čerpadlo topného systému (pouze v případě nainstalované akumulační nádoby a čerpadla v topném systému)
2	Neaktivní		Aktivní	Oběhové čerpadlo 2. okruhu topného systému (pouze v případě osazení 2. topného okruhu)
F	Neaktivní	C	Aktivní	Ohřev teplé užitkové vody prostřednictvím tepelného čerpadla (hydrobox) nebo topné tyče (předehřev, el. bojler)
Ø	Neaktivní	Ø	Aktivní	Bivalence – sepnutí pomocné elektrické topné tyče
୍ୱ		HDO	Aktivní	Symbol značící vyšší sazbu el. energie (objeví se u komponenty, pokud nesmí být spuštěna na vyšší tarif viz kapitola 3.2.12)

#### 3.2.4.1 Letní/zimní provoz

Symbol sněhuláka značí zimní období, kdy je aktivní vytápění obytných prostor a ohřev teplé užitkové vody. Symbol sluníčka signalizuje léto, kdy tepelné čerpadlo pouze ohřívá teplou užitkovou vodu (je-li osazeno) nebo udržuje v akumulační nádobě 45°C pro předehřev TUV (volba se nachází uprostřed hlavní stránky ve spodní části). V letním režimu je možné nastavit režim chlazení. Více viz *kap. 2.5.4 na straně 13*.

K ukončení zimního období dojde po nárůstu průměrné venkovní teploty nad hodnotu Konec topné sezóny uvedenou na hlavní webové stránce. Kliknutím na symbol sněhuláka/sluníčka dojde k překlopení systému do letního/zimního provozu.



Obr 7 Nastavení teplot

#### 3.2.5 Nastavování hodnot

V levé části webového rozhraní je možné editovat (měnit) žádanou teplotu v místnosti, ev. v místnostech (při osazení více prostorových termostatů).Žádaná teplota se nachází v bílém oválném poli, po kliknutí do prostoru pole je možné hodnotu změnit. Největší modrá hodnota zobrazuje aktuální teplotu v místnosti s osazeným prostorovým termostatem, nejmenší hodnota v modrém oválku pak zobrazuje žádanou hodnotu v místnosti, která se může od hodnoty bílého pole lišit (v případě, že je aktivní časový plán teploty v místnosti).

Symbol hodin <sup>(S)</sup> u požadované hodnoty teploty v místnosti značí, že žádaná teplota v místnosti se řídí hodnotou zadanou v časovém plánu teploty v místnosti (*Kap. 3.2.11 na straně 31*). Pokud symbol není zobrazen, je požadovaná hodnota daná hodnotou zadanou v bílém zadávacím poli na hlavní stránce.

Ve střední části jsou zobrazeny teploty – hodnoty čidel, žádané hodnoty těchto teplot a v bílých polích měnitelné hodnoty. V případě regulace **STANDARD** (*Kap. 3.2.6 na straně 28*) se zde zadává žádaná teplota vody ve spodní části aku nádoby, ev. tep. vody vracející se z topného systému. V případě zvolené regulace **Ekviterm** nebo **AcondTherm** je tato hodnota vypočítána z venkovní teploty, ev. z teploty v místnosti, a není možné ji ručně měnit.

Po zadání hodnoty je nutno změnu potvrdit stiskem klávesy **ENTER** nebo kliknutím myši na šipku v pravé části bílého zadávacího pole.



## 3.2.6 Volba systému regulace



Systém regulace lze vybírat v domovské stránce pomocí šipek doprava a doleva (Obr 9).

#### 3.2.6.1 AcondTherm®

Nejúspornější a nejkomfortnější systém regulace. Čerpadlo si podle potřeby objektu samo vypočítává nejnižší nutnou teplotu topné vody. Tento systém je nejúspornější variantou regulace a šetří oproti dalším systémům 15 až 35% energie. Zaškrtávací pole "**AT vždy**" zajistí, že po každém restartu po výpadku napájení přejde systém do regulace AcondTherm®.



Pro správnou funkci regulace AcondTherm nesmí být topný systém v místnosti s prostorovým termostatem osazen termostatickými hlavicemi nebo jinou nadřazenou regulací. Pokud toto není dodrženo, doporučujeme použít regulaci Ekviterm nebo Standard.

#### 3.2.6.2 Ekviterm

Teplota vody v topném systému je určována podle venkovní teploty. Nevýhodou této regulace je, že křivka požadovaných teplot vratné vody musí být nastavena tak, aby i při nejhorších venkovních podmínkách (vítr, déšť, sněžení) zajišťovala požadovanou teplotu vzduchu v objektu. Tím je většinou zbytečně vysoká, což způsobuje zvýšení spotřeby elektřiny.

#### 3.2.6.3 Standard

Nastavena konstantní teplota topné vody v topném systému – tato volba je určena hlavně pro servisní účely nebo pro osazení regulace teploty v místnostech nadřazeným systémem.

#### 3.2.7 Volba režimu ovládání

Na domovské stránce vedle volby regulace (Obr 9) je možné nastavit i režim ovládání.

#### 3.2.7.1 Automatická volba – tlačítko AUT

Automatická volba systému upřednostňuje provoz tepelného čerpadla. V případě potřeby je připnut bivalentní zdroj tepelné energie – elektrické topné tyče.

#### 3.2.7.2 Tepelné čerpadlo – tlačítko TČ

Při této volbě je možný chod pouze tepelného čerpadla. Bivalentní zdroj (topné tyče) je zablokován a je spuštěn pouze v případě závažné poruchy zařízení.

#### 3.2.7.3 Bivalentní zdroj – tlačítko BIV

K vytápění povolen pouze provoz bivalentního zdroje – topných tyčí.

#### 3.2.7.4 Chlazení – tlačítko CHL

V letním režimu je možné spustit režim chlazení (je-li osazen). Po stisku se vedle hodnoty "Teplota vody v desk. výměníku" objeví okénko pro možnost zadání žádané teploty vody pro chlazení.

#### 3.2.7.5 Vypnuto – tlačítko VYP

Celý systém se vypne včetně oběhových čerpadel. Ve vypnutém režimu je udržován antizámraz – pokud teplota vody ve venkovní jednotce klesne pod 7°C, sepne se oběhové čerpadlo primárního okruhu. Při dalším poklesu může sepnout i topná tyč.

## 3.2.8 Solární panel

K obsluze solárních panelů slouží okno Solár, které se vyvolá kliknutím na ikonu Solár umístěné ve spodní části hlavní obrazovky (Obr 10).



Obr 10: Okno soláru

Oběhové čerpadlo soláru běží, pokud teplota solárního panelu přesáhne alespoň o 8°C teplotu v akumulační nádobě. Zastaví se, pokud teplota soláru přesáhne teplotu v akumulační nádobě pouze o 3 °C nebo méně, nebo je teplota v akumulační nádobě větší než 80 °C.

Pokud není topný systém osazen solárními panely, ve spodní liště se tlačítko Solár nezobrazí.

## 3.2.9 Bazén

K obsluze bazénu slouží okno Bazén, které se objeví po stisku ikony Bazén ve spodní části hlavní obrazovky (Obr 11). Pokud není systém osazen bazénem, ve spodní liště se tlačítko Bazén nezobrazí.



## 3.2.10 Zobrazení poruchy



Obr 12 Zobrazení poruchy na webové stránce

V případě poruchy se vedle loga AcondTherm objeví vykřičník na červeném pozadí. Po kliknutí na ikonu vykřičníku se zobrazí popis poruchy s tlačítkem OK, kterým je možné poruchu po odstranění potvrdit (pokud příčina poruchy pominula) (Obr **12**).

## 3.2.11 Časové plány

Po kliknutí na ikonu **Časové plány** v menu webové stránky se zobrazí tabulky, ve kterých je možné zadat časové úseky, v jejichž průběhu je platná teplota zadaná v bílém poli pod nimi. Podobně je možné nastavit časové plány teploty topné vody a chování TČ v době dovolené. Odkazy na tyto časové plány se nachází v dolním pravém rohu stránky.



Obr 13 Časový plán teploty v místnosti

#### 3.2.11.1 Okruh1, Okruh2, Topná voda

Pro každý den je možné zadat 2 časové úseky, ve kterých bude teplota v místnosti (teplota topné vody v při regulaci STANDARD) řízena na hodnotu v bílém oválu pod příslušnými časy v této tabulce. V horní části tabulky je možné zvolit, zda se bude tepelné čerpadlo řídit časovým plánem - pokud políčko zůstane nezaškrtnuto, zařízení nastavené časy ignoruje a nezávisle na čase vytápí objekt na hodnotu žádané teploty zadanou na hlavní stránce. Datum dovolené je této volbě nadřazen, je platný vždy.

Ve spodní části stránky je možné zadat datum dovolené a teplotu, která se má udržovat v místnosti v době dovolené. Je možné zadat i teplotu TUV ve stejném období. Probíhající dovolená se zobrazí v horní části hlavní stránky. Pokud je topný systém složen z více nezávislých topných okruhů se samostatným nastavením, každý okruh se řídí svým časovým plánem.

## 3.2.11.2 Časový plán TUV

Po kliknutí na odkaz Časový plán TUV v dolní pravé části webové stránky se zobrazí tabulka (viz Obr 14), pro zadání 2 časových úseků, ve kterých bude povolen ohřev TUV. V horní části tabulky je zpřístupněna volba, zda se má tepelné čerpadlo řídit zobrazeným časovým plánem. Pokud zůstane políčko nezaškrtnuto, zařízení nastavené časy ignoruje a ohřev TUV probíhá podle potřeby nezávisle na čase.



## 3.2.12 Informace

Stránka Informace obsahuje základní informace o tepelném čerpadle a o jeho uživateli, místu instalace a další informace zadané při instalaci technikem. Ve spodní části stránky je možné změnit jméno a heslo pro přístup do webové stránky tepelného čerpadla a systémový čas. Uživatelské jméno i heslo může obsahovat max. 10 znaků, nepoužívejte diakritická znaménka (háčky, čárky). Dále na této stránce naleznete počty hodin, po které byly jednotlivé komponenty systému aktivní.



V pravé části stránky s informacemi se nachází menu (viz Obr **15**) umožňující využití signálu HDO (=Hromadné Dálkové Ovládání, přepínání levného a drahého tarifu el. energie). Pokud zaškrtnete políčko "HDO vypíná ohřev TUV", nebude v době dražšího tarifu ohřívána TUV. Podobně po zaškrtnutí políčka "HDO vypíná TČ pro topení" v době dražšího tarifu nespustí tepelné čerpadlo z důvodu nízké teploty v místnosti a po zaškrtnutí posledního políčka "HDO vypíná biv pro topení" v době dražšího tarifu nepoběží bivalentní zdroj. V době dražšího tarifu (pokud jsou volby HDO zaškrtlé) se vedle ikony příslušné komponenty tepelného čerpadla objeví ikona vypnutí viz *Tabulka 6: Význam piktogramů použitých na hlavní stránce tepelného čerpadla*. Pokud budou okénka prázdná, tepelné čerpadlo i bivalentní zdroj tepla poběží bez ohledu na signál HDO.



## 3.2.13 Ekvitermní křivka

Po kliknutí na odkaz v menu Ekvitermní křivka se zobrazí tabulka s nastavením ekvitermní regulace (viz Obr 16).



Čísla pod horizontální osou udávají venkovní teplotu zlomů (bodů) ekvitermní křivky, čísla nad grafem pak teplotu topné vody příslušnou k těmto zlomům (bodům). Číslo nad grafem odpovídá teplotě topné vody vypočtené podle zadané ekvitermní křivky v závislosti na aktuální venkovní teplotě.



#### Obr 16 Nastavení ekvitermní regulace

## 3.2.14 Průběhy teplot

Na stránce se zobrazují průběhy teplot za posledních 24 hodin. Vedle grafu s křivkami je legenda s barvami křivek jednotlivých průběhů se zaškrtávacími políčky, které umožňují zapnout/vypnout zobrazení průběhů. Tlačítko "Reset dat" pod grafem vynuluje data za posledních 24h. Data jsou ukládána v kruhovém bufferu, tzn. data starší 24h jsou přehrávána novými. Není tedy možné zobrazit průběhy starší než 24h.



### 3.3 Ovládání přes mobilní aplikaci

### 3.3.1 Mobilní aplikace ACOND®Therm basic

Aplikace ACOND®Therm basic řeší vzdálený přístup k ovládání tepelných čerpadel dodávaných firmou Acond a.s. Je dostupná ke stažení v AppStore a GooglePlay.

Hlavní funkce aplikace:

- zobrazení stavu tepelného čerpadla
- zobrazení a změna teploty v referenční místnosti, teplé užitkové vody, topné vody
- změna provozu léto/zima
- zapnutí/vypnutí soláru
- zapnutí/vypnutí ohřevu bazénu, zobrazení aktuální teploty
- změna žádaných teplot výše uvedených součástí
- zobrazení a změna typu regulace, přepnutí režimu, vypnutí/zapnutí TČ

#### 3.3.2 Požadavky na operační systém

Pokud bude mobilní aplikace ACOND®Therm basic provozována na mobilním telefonu s operačním systémem Android, musí být v zařízení nainstalována verze Android 5.0 a vyšší. U mobilních telefonů s operačním systémem iOS je vyžadována verze iOS 10.0 a vyšší.



## 3.3.3 Přihlášení uživatele

ogin	
leslo	
Zadejte přihlašovací údaje, které Vám by přiděleny.	yly
Přihlásit se	

Obr 17 Přihlašovací stránka

Pro možnost sledování a ovládání tepelného čerpadla Acond přes mobilní telefon je nutné se do aplikace nejprve přihlásit. **Na přihlašovací stránce zadávejte stejné uživatelské jméno (Login) a heslo, které používáte pro přístup do webové aplikace** (tedy to, které jste obdrželi před prvním přihlášením k tepelnému čerpadlu přes internet).

## 3.3.4 Hlavní stránka

Po úspěšném přihlášení se objeví rozcestník s výběrem dalších stránek a rychlým náhledem stavu vytápění. Kliknutím na jednotlivá okénka vyberete funkci systému, kterou chcete měnit, ev. sledovat. **Zobrazují se pouze funkce (oblasti), kterými je Váš topný systém osazen.** 

Oblast **Topení** umožňuje měnit žádanou teplotu v místnosti, **Vratná voda** nastavuje žádanou teplotu topné vody při volbě regulace Standard (více viz "Návod k obsluze"), **Bojler** zobrazuje/mění teplotu teplé užitkové vody, **Bazén** a **Solár** ovládají komponenty související s ohřevem bazénu nebo využití solárního panelu. Oblast **Provoz** umožňuje změnit letní/zimní provoz tepelného čerpadla (více viz "Návod k obsluze").

Pokud je osazeno **chlazení** a je nastaven režim chlazení, místo teploty v místnosti se zadává a zobrazuje výstupní teplota z TČ.

**Spodní část stránky** je v celé aplikaci jednotná, neměnná. Zobrazuje venkovní teplotu v místě instalace tepelného čerpadla a symbol domečku, který umožňuje návrat na hlavní stránku – Rozcestník.

Bublinka s otazníkem zobrazí rychlou nápovědu k jednotlivým částem stránky.



Obr 18 Hlavní stránka - rozcestník

Pohyb mezi jednotlivými stránkami je možný pomocí tzv. swipem (posunutím) do strany nebo kliknutím na šipky v horní části stránek.

Většina stránek obsahuje **kruhový ovladač**, který umožňuje editovat (měnit) zobrazenou hodnotu. Editace je možná potažením prstem za kroužek s logem firmy Acond nebo poklikem na symboly + a –. Další možností zadávání je klik na hodnotu uprostřed kruhu. Objeví se klávesnice, pomocí které je možné přesně zadat měněnou hodnotu.

## 3.3.5 Topení / chlazení

Po kliknutí na oblast Topení se zobrazí stránka se stavem topné soustavy a venkovní jednotky. V horní části stránky je možné změnit **režim chodu** tepelného čerpadla (popis režimů viz "Návod k obsluze"). Kruhový ovladač umožňuje měnit žádanou teplotu v místnosti. Pokud je topný systém osazen dvěma topnými okruhy, stránka Topení je zdvojena, každý topný okruh má svůj kruhový ovladač.

Pod kruhovým ovladačem je zobrazena aktuální teplota v referenční místnosti a pod ní je možné kliknutím na šipky < >změnit typ regulace, která vypočítává teplotu potřebnou pro vytopení objektu.

Pokud je osazeno **chlazení**, v horní řádce s režimy přibude symbol **CHL** - režim chlazení. Pokud je tento režim navolen, místo žádané teploty v místnosti se zobrazuje teplota chladicí vody a kruhovým ovladačem se mění žádaná teplota chladicí vody.

Pod volbou typu regulace je umístěn pruh zobrazující stav jednotlivých komponent topného systému. Ikony znázorňují (zleva): kompresor, ventilátor, oběhové čerpadlo primárního okruhu, odmrazení, oběhové čerpadlo sekundárního (topného) okruhu, probíhající ohřev TUV, chod záložního (bivalentního) zdroje. Zobrazované symboly jsou podobné ikonám ve webovém rozhraní.

## 3.3.6 Bojler

Kliknutím na oblast Bojler se zobrazí stránka s teplotou teplé užitkové vody v bojleru. Uprostřed kruhového ovladače je zobrazena žádaná teplota TUV, ve spodní části aktuální teplota vody na spodku zásobníku (bojleru).



Obr 19 Topení

tepelná čerpadla VZDUCH / VODA

## 3.3.7 Vratná voda

Oblast Vratná voda obsahuje kruhový ovladač pro zadání teploty topné vody (tzn. teplotu vody vracející se z topného systému). Pokud je zvolen typ regulace STANDARD, je možné hodnotu uprostřed ovladače editovat, pokud je zvolen jiný typ regulace nebo je léto, objeví se text upozorňující, že není možné tuto hodnotu měnit.

Pod kruhovým ovladačem se nachází aktuální teplota topné vody (tzn. teplota vody vracející se ze systému) a pod touto hodnotou je možné šipkami < > změnit typ regulace.



## 3.3.8 Provoz

Stránka Provoz zobrazuje aktuální stav systému z ohlevu ročního období. Kruhový ovladač je rozdělen na dvě poloviny, v nichž jsou zobrazeny symboly sluníčka – letní provoz a sněhuláka – zimní provoz. Kliknutím na neaktivní, zašedlou část ovladače dojde ke změně režimu.

Pod kruhovým ovladačem se zobrazuje aktuální teplota v místnosti.



## 3.3.9 Bazén

Oblast Bazén slouží k obsluze ohřevu bazénové vody. Stránka opět obsahuje kruhový ovladač s možností nastavení žádané teploty vody v bazénu, pod kruhovým ovladačem je zobrazena aktuální teplota vody v bazénu. Nad kruhovým ovladačem je možné ohřev vody v bazénu vypnout.



Obr 23 Ovládání solárního panelu



## 3.3.10 Solár

Po kliknutí na oblast Solár se objeví stránka zobrazující stav solárního panelu. V horní části stránky je možné vypnout čerpadlo zajišťující oběh solanky v solárním panelu. V kruhovém ovladači se zobrazuje chod, ev. zastavení tohoto oběhového čerpadla, ve spodní části pak je aktuální teplota solanky v panelu.

## 4 Alarmy, poruchy a jejich odstranění

Každý alarm je signalizován současně přes webové rozhraní a na interiérové jednotce.

Pokud se na tepelném čerpadle vyskytne porucha, na úvodní stránce se objeví vykřičník na červeném poli (viz Obr 12). Na interiérové jednotce se objeví panel s poruchou, kde se zobrazí

kód poruchy, popis poruchy a symbol vykřičníku 🚇

## 4.1 Potvrzení poruchy

Potvrzení odstraněné poruchy je možné z webové stránky tepelného čerpadla tlačítkem OK po kliknutí na ikonu poruchy (vykřičník v červeném poli), nebo z interiérové jednotky stisknutím tlačítka OK √ (nacházíte-li se v panelu s poruchou).

Kód	ALARM	Příčina	Odstranění
P01	ČIDLO ZPÁTEČKY ZE SYSTÉMU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P02	ČIDLO TEPLOTY NA VÝSTUPU Z DESK. VÝMĚNÍKU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P03	ČIDLO TEPLOTY NA SÁNÍ KOMPRESORU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P04	ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P05	ČIDLO TEPLOTY V MÍSTNOSTI – 1. OKRUH	Elektrická závada, odpojený (vadný) prostorový termostat	Zavolejte servis
P06	ČIDLO TUV	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P08	ČIDLO SOLÁRU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P09	ČIDLO TEPLOTY V MÍSTNOSTI – 2. OKRUH	Elektrická závada, odpojený (vadný) prostorový termostat	Zavolejte servis
P10	ČIDLO BAZÉNU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis

tepelná čerpadla VZDUCH / VODA

Kód	ALARM	Příčina	Odstranění
P11	ČIDLO SMĚŠOVÁKU – PODLAHOVKA	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P12	ČIDLO TEPLOTY SOLANKY	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P15	ČIDLO NÍZKOTLAKU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, překročeny mezní hodnoty	Zavolejte servis
P16	ČIDLO VYSOKOTLAKU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, překročeny mezní hodnoty	Zavolejte servis
P99	ZABLOKOVÁNO	Vypršela doba pro zadání kódu potvrzujícího zaplacení	Na hlavní stránce zadat kód potvrzující zaplacení
A01	VYSOKÝ TLAK	Aktivace presostatu na chladivovém okruhu Malý nebo žádný průtok vody deskovým výměníkem Zanesený vodní filtr Uzavřený kohout na vodním okruhu	Vyčistit vodní filtr Zvětšit průtok vody deskovým výměníkem a tím snížit výstupní teplotu vody Zkontrolovat průchodnost topného okruhu
A02	NÍZKÝ TLAK	Aktivace presostatu na chladivovém okruhu Chybně nastavené odmrazování Příliš nízká venkovní teplota pro provoz tepelného čerpadla Únik chladiva	Zavolejte servis
A03	CHOD KOMPRESORU, SLED FÁZÍ	Kompresor neběží – elektrická závada, problémy s vyvážeností el. sítě (podpětí na některé fázi)	Zkontrolujte, zda se kompresor točí. Pokud ne, zavolejte servis.
A04	NÍZKÁ TEPLOTA ZEMNÍHO KOLEKTORU	Nízká teplota kolektoru	Zavolejte servis
A05	VYSOKÁ TEP. SÁNÍ KOMPRESORU	Teplota výparníku při odmrazování nebo i po ukončení odmrazování překročila nastavenou hodnotu	Zavolejte servis
A06	NÍZKÁ TEP. SÁNÍ KOMPRESORU	Teplota výparníku poklesla pod nastavenou hodnotu	Zavolejte servis
A07	PROTIMRAZOVÁ OCHRANA	Příliš nízká teplota vody v deskovém výměníku	Zavolejte servis

Kód	ALARM	Příčina	Odstranění
A08	POMALÝ OHŘEV TUV	Vypršela max. doba pro ohřev TUV	Zkontrolujte odvzdušnění okruhu TUV
A09	VYSOKÁ TEP. VÝTLAKU KOMPRESORU	Přehřátá venkovní jednotka	Zavolejte servis
A10	CHOD VENTILÁTORU	Netočí se ventilátor	Zkontrolujte, zda není ventilátor mechanicky blokován – nečistoty, námraza Pokud je to možné, při shozeném jističi tepelného čerpadla nečistoty/námrazu odstraňte.
A11	PORUCHU KOMUNIKACE		Zavolejte servis
A12	ODMRAZENÍ	Jednotka dostatečně neodmrazila	Zkontrolujte námrazu na venkovní jednotce.
A13	VELKÝ POČET ODMRAZENÍ	Příliš často spíná odmrazení	Zkontrolujte, zda se točí vrtule ventilátoru Kontaktuite servis
A14	ZABLOKOVANÁ ČIDLA	Elektrická závada	Restartujte tepelné čerpadlo. Pokud se porucha objeví znovu, zavolejte servis.
A15	VYSOKÁ TEP. IGBT KOMPONENT	Přehřátá elektronika	Zavolejte servis
A16	MALÝ PRŮTOK	Zanesený vodní filtr	Vyčistěte vodní filtr
	DESKOVYM VÝMĚNÍKFM	Zavzdušněný vodní okruh	Odvzdušněte vodní
		Nedostatečný výkon, porucha oběhového čerpadla	okruh
A17		Zavzdušněný okruh solanky	Odvzdušněte okruh
	DESKOVYM VÝMĚNÍKEM SOLANKY	Nedostatečný výkon, porucha oběhového čerpadla solanky	solanky
W00	VYSOKÁ TEPL. VÝSTUPU Z TČ	Přehřáto solárním ohřevem, bivalentním zdrojem (např. kotlem na tuhá paliva)	Pouze upozornění, zanikne samo
W01	NÍZKÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI	Nejčastěji při najíždění studeného domu	Pouze upozornění, zanikne samo

Kód	ALARM	Příčina	Odstranění
W02	NÍZKÁ TEPLOTA VRATNÉ VODY	Nejčastěji při najíždění studeného domu, spouští dříve topnou tyč	Pouze upozornění, zanikne samo
W03	VYSOKÁ TEPLOTA IGBT KOMPONENT	Přehřátá elektronika	Pouze upozornění, zanikne samo
W04	VYSOKÁ TEPLOTA V AKU	Přehřátá akumulační nádoba (např. solárním ohřevem, bivalentním zdrojem, kotlem na tuhá paliva)	Pouze upozornění, zanikne samo
W05	NÍZKÁ TEPLOTA VÝPARNÍKU	Nízká venkovní teplota, vysoká vlhkost vzduchu	Pouze upozornění, spouští odmrazení, zanikne samo
W07	NÍZKÁ TEPLOTA DESK. VÝMĚNÍKU	Obvykle při najíždění studeného domu	Pouze upozornění, zanikne samo
W11	DLOUHÁ LEGIONELA	Ohřev TUV na vyšší teplotu (antisepse) nebyl v nastaveném čase dosažen	Zkontrolujte jistič topné tyče, zkontrolujte nastavení bezpečnost. termostatu bojleru

## 5 Akumulační nádoby a zásobníky TUV

Topný systém firmy Acond může být osazen nerezovou nádobou určenou pro akumulaci topné vody nebo nerezovým zásobníkem teplé užitkové vody (dále jen nádoby), které musí být nainstalovány a provozovány v souladu s pokyny uvedenými v této dokumentaci.



Přestože je nádoba celonerezová, není bezúdržbová! Řiďte se pokyny v tomto návodu! V případě nedodržení těchto pokynů nemůže být uznána záruka poskytovaná na tyto výrobky!

- Instalaci, montáž a veškeré servisní práce je oprávněna provádět pouze osoba s odbornou způsobilostí k provádění příslušných prací.
- Nádoby nejsou určeny pro umístění ve velmi agresivním prostředí (stáje, drůbežárny, průmyslové provozy).
- U každého pojistného ventilu je nutno provádět pravidelnou kontrolu funkčnosti nejméně jednou za půl roku (ručním odpuštěním vody) a v případě závady provést jeho výměnu.
   Pozor – z ventilu může vytékat horká voda! Dodavatel nádoby nenese zodpovědnost za vady způsobené chybnou funkcí pojistného ventilu.



 Nádoba je dodávána jako kompletní výrobek a nelze ji dále upravovat. Případné úpravy nádoby (dodatečné sváření, výměna ochranných prvků, změna původního použití atd) jsou považovány za hrubý zásah do technického provedení a mají vliv na uznání záruky.

## 6 Pravidelné kontroly

## 6.1 Kontrola nasávacích a výfukových mřížek a otvorů

V pravidelných intervalech kontrolujte přední mřížku ventilátoru i výparník, zda nejsou znečištěny listím, papíry či jiným smetím. V případě potřeby při vypnutém tepelném čerpadle vyčistěte.



## 6.2 Kontrola chladivového okruhu

Pozor, jednotka obsahuje hořlavé chladivo! V případě úniku chladiva odpojte zařízení od zdroje el. energie a kontaktujte servis!

Chladivový okruh je hermeticky uzavřen a je bezúdržbový. Jeho pravidelné revize nejsou nutné a není potřeba vést provozní deník.

## 6.3 Kontrola provozu

Při provozu tepelného čerpadla je nutná pravidelná kontrola indikátoru alarmu z důvodu rychlého odstranění případné chyby a minimalizace chodu pomocných ohřívačů (bivalence), neboť při většině alarmů dojde v případě nízké teploty v místnosti ke spuštění těchto zdrojů tepla.



### 6.4 Kontrola tlaku v topném systému

Minimálně jednou měsíčně je nutné kontrolovat tlak v potrubí instalace. Externí tlakoměr musí ukazovat hodnotu mezi 1 a 1,5 bar. Je-li hodnota nižší než 0,8 bar, doplňte vodu v topném systému.

K doplňování topného systému může být použita běžná voda z vodovodu. Ve výjimečných případech je voda z vodovodu k doplňování topného systému nevhodná - např. velmi tvrdá voda s příliš velkým obsahem minerálů. Nejste-li si jisti, obraťte se na instalačního technika viz kap. 9.



Do vody v topných systémech nepřidávejte žádné přísady

V uzavřené expanzní nádobě je měchýř naplněný vzduchem, který vyrovnává odchylky objemu vody v topném systému. Tento měchýř se nesmí v žádném případě vypustit!

Systém je osazen pojistným ventilem. U každého pojistného ventilu je nutno provádět pravidelnou kontrolu funkčnosti nejméně jednou za půl roku (ručním odpuštěním vody) a v případě závady kontaktovat montážní firmu. Pozor – z ventilu může vytékat horká voda. Dodavatel topného systému nenese zodpovědnost za vady způsobené chybnou funkcí pojistného ventilu.

#### 6.4.1 Postup kontroly tlaku v systému a v expanzní nádobě

Při vypouštění vody z expanzní nádoby mějte při ruce dostatečně velkou nádobu, může vytéci větší množství vody (v závislosti na velikosti expanzní nádoby).

#### Pro kontrolu tlaku:

- vypněte tepelné čerpadlo, shoďte jistič TČ
- uzavřete kulový ventil **1** nad expanzní nádobou (viz Obr **24**)

- uvolněte kryt vypouštěcího ventilu 2, otevřete vypouštěcí ventil pozor, z hadičky vypouštěcího ventilu může vytéct až několik litrů vody, mějte připravenou dostatečně velkou nádobu
- tlakoměrem (např. pro měřeni tlaku vzduchu v pneumatikách) změřte tlak vzduchu ve vzduchovém vaku expanzní nádoby
- pokud tlak vzduchu neodpovídá údaji na štítku expanzní nádoby, doplňte vzduch ve vaku
- uzavřete vypouštěcí ventil 2, našroubujte kryt ventilu
- otevřete kulový ventil 1 nad expanzní nádobou
- na tlakoměru 3 zkontrolujte tlak vody v systému
- pokud tlak na tlakoměru 3 neodpovídá údaji na štítku expanzní nádoby, doplňte vodu v systému
- nahoďte jistič, zapněte tepelné čerpadlo



Obr 24 Zapojení expanzní nádoby



Expanzní nádoba



Kulový ventil



Vypouštěcí ventil

## 6.5 Čištění filtrů v topném systému



Po instalaci je nutné filtry v topném systému čistit 2× ročně. Je-li zjevné, že čištění 2× ročně není nutné, lze tento interval prodloužit.

## 6.5.1 Postup čištění filtru



#### Pro vyčištění filtru:

- vypněte tepelné čerpadlo, odpojte tepelné čerpadlo od napájení (shoďte jistič TČ)
- otočte uzavírací ventily před a za filtrem do polohy zavřeno
- odšroubujte a sejměte kryt filtru mějte při ruce hadr, vyteče menší množství vody.
- vyjměte filtr
- opláchněte filtr
- namontujte filtr zpět
- zkontrolujte, zda není poškozen těsnící kroužek na krytu filtru
- našroubujte kryt zpět na své místo, dotáhněte klíčem
- otočte uzavírací ventily před a za filtrem do polohy otevřeno
- nahoďte jistič, zapněte tepelné čerpadlo

## 6.6 Odvzdušňování systému





Filtr

Odvzdušňovací ventil

## 6.7 Kontrola hořčíkové anody

Pokud je systém osazen ohřevem teplé užitkové vody a instalace obsahuje nádobu na TUV (např. bojler Dražice, Hydrobox), je nutné kontrolovat hořčíkovou anodu umístěnou v nádobě. První kontrola se provádí nejdéle 6 měsíců od uvedení do provozu, dle jejího výsledku se stanoví interval pro další kontrolu. Doba mezi kontrolami nesmí být delší než 2 roky.

V případě více než 50% úbytku hořčíkové anody (původní průměr cca 20 mm) je nutné provést její výměnu. Výměna se provádí buď celkovou výměnou včetně mosazné matice, popřípadě pouze osazením nové anodové tyče do původní mosazné matice (natočení pomocí šroubu M8).



## 6.7.1 Postup kontroly (výměny) anody

- vypněte tepelné čerpadlo, shoďte jistič TČ
- zastavte přívod studené vody do nádoby TUV, příp. zavřete odvzdušňovací ventil na výstupu teplé vody (nemusí být osazen)
- kohoutkem s teplou vodou upusťte tlak vody, kohoutek uzavřete
- vyšroubujte anodu (umístění je označeno nápisem)
- v případě více než 50% úbytku hořčíkové anody (původní průměr cca 20 mm) proveďte výměnu
- zašroubujte anodu
- otevřete přívod studené vody do nádoby TUV, povolte odvzdušňovací ventil na výstupu teplé vody (nemusí být osazen)
- nahoďte jistič, spusťte tepelné čerpadlo

## 6.8 Pojistný ventil

Topný systém firmy Acond může být osazen nádobou určenou pro akumulaci topné vody nebo zásobníkem teplé užitkové vody s pojistným ventilem. U každého pojistného ventilu je nutno provádět pravidelnou kontrolu funkčnosti nejméně jednou za půl roku (ručním odpuštěním vody) a v případě závady provést jeho výměnu. Pozor – z ventilu může vytékat horká voda! **Dodavatel nádoby nenese zodpovědnost za vady způsobené chybnou funkcí pojistného ventilu.** 

Občasné vytékání vody z pojistného ventilu při ohřevu teplé užitkové vody je normální jev způsobený tepelnou roztažností vody. Trvalé vytékání vody značí vadný pojistný ventil a způsobuje velké energetické ztráty.

## 7 Likvidace

Při odstavení z provozu je nutné dodržet místně platné zákony, směrnice a normy pro regeneraci, opětovné využití a likvidaci náplní a součástí tepelného čerpadla.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU! Na okruhu chladiva smí pracovat pouze autorizovaní technici chladicích zařízení viz kap. 9

## 8 Technické informace v souladu s nařízení komise (EU) č. 813/2013

(<sup>1</sup>) U ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem je jmenovitý tepelný výkon Prated roven návrhovému topnému zatížení Pdesignh a jmenovitý tepelný výkon přídavného ohřívače Psup je roven doplňkovému topnému výkonu sup(Tj).

(<sup>2</sup>) Není-li koeficient ztráty energie Cdh stanoven měřením, má implicitní hodnotu 0,9.



Model/y:	Grandis-R								
Tepelné čerpadlo vzduch-voda:	ano								
Tepelné čerpadlo solanka-voda:	ne								
Tepelné čerpadlo voda-voda: (ai	no/ne)			ne					
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo:	ne								
Vybavenost přídavným ohřívače	ne								
Kombinovaný ohřívač s tepelnýr	ne								
Aplikace: (nízkoteplotní/střednět	středněteplotní								
Klimatické podmínky: (chladnějš	í/průměrné/	/teplejší)		průměrné					
Položka	Označení	Hodnota	Jednotka	Položka	Označení	Hodnota	Jednotka		
Jmenovitý tepelný výkon (1)	Prated	10	kW	Sezónní energetická účinnost vytápění	ηs	165	%		
Deklarovaný topný výkon pro čá 20°C a venkovní teplotě Tj	Deklarovaný topný faktor či koeficient primární energie pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě Tj								
Tj = -7°C	Pdh	8,8	kW	Tj = -7°C	COPd	2,7	-		
Tj = +2°C	Pdh	5,4	kW	Tj = +2°C	COPd	4,1	-		
Tj = +7°C	Pdh	3,8	kW	Tj = +7°C	COPd	5,4	-		
Tj = +12°C	Pdh	4,5	kW	Tj = +12°C	COPd	6,8			
Tj = bivalentní teplota	Pdh	10	kW	Tj = bivalentní teplota	COPd	2,3	-		
Tj = mezní provozní teplota	Pdh	10	kW	Tj = mezní provozní teplota	COPd	2,3	-		
U tepelných čerpadel vzduch- voda: Tj = -15°C (pokud TOL < -20°C)	Pdh	-	kW	U tepelných čerpadel vzduch- voda: Tj = -15°C (pokud TOL < -20°C)	COPd	-	-		
Bivalentní teplota	T <sub>biv</sub>	-10	°C	U tepelných čerpadel vzduch- voda: mezní provozní teplota	TOL	-10	°C		
Topný výkon v cyklickém intervalu	Pcych	-	kW	Topný výkon v cyklickém intervalu	COPcyc	-	-		
Koeficient ztráty energie ( <sup>2</sup> )	Cdh	0,9	-	Mezní provozní teplota ohřívané vody	WTOL	75	°C		
Spotřeba elektrické energie v jin	Přídavný ohřívač								
Vypnutý stav	P <sub>OFF</sub>	0,015	kW	Jmenovitý tepelný výkon (1)	Psup	0	kW		
Stav vypnutého termostatu	P <sub>TO</sub>	0,014	kW	Energetický příkon		Elektrický			
Pohotovostní režim	P <sub>SB</sub>	0,015	kW						
Režim zahřívání skříně kompresoru	Р <sub>СК</sub>	0	kW	-					
Další položky									
Regulace výkonu	proměnná			U tepelných čerpadel vzduch- voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru	-	3400	m³/h		
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru/venkovním prostoru	L <sub>WA</sub>	-/47,7	dB	U tepelných čerpadel voda/solanka-voda: jmenovitý průtok solanky	-	-	m³/h		
Emise oxidů dusíku	NO <sub>X</sub>	-	mg/kWh	nebo vody					
U kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem:									
Deklarovaný zátěžový profil	-			Energetická účinnost ohřevu vody	Ŋwh		%		
Denní spotřeba elektrické energie	Q <sub>elec</sub>	-	kWh	Denní spotřeba paliva	Q <sub>fuel</sub>		kWh		
Kontaktní údaje	Acond a.s.	, Štěrbohol	ská 1434/10	)2a, 102 00 Praha 10 – Hos	tivař, Česk	á republika	l		



Model/y:				Grandis-N					
Tepelné čerpadlo vzduch-voda:	(ano/ne)			ano					
Tepelné čerpadlo solanka-voda: (ano/ne)				ne					
Tepelné čerpadlo voda-voda: (a	ne								
Nízkoteplotní tepelné čerpadlo:	ne								
Vybavenost přídavným ohřívače	ne								
Kombinovaný ohřívač s tepelný	ne								
Aplikace: (nízkoteplotní/středně	středněteplotní								
Klimatické podmínky: (chladnějš	průměrné								
Položka	Označení	Hodnota	Jednotka	Položka	Označení	Hodnota	Jednotka		
Jmenovitý tepelný výkon (1)	Prated	4	kW	Sezónní energetická účinnost vytápění	ηs	159	%		
Deklarovaný topný výkon pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě Tj				Deklarovaný topný faktor či koeficient primární energie pro částečné zatížení při vnitřní teplotě 20°C a venkovní teplotě Tj					
Tj = -7°C	Pdh	3,5	kW	Tj = -7°C	COPd	2,5	-		
Tj = +2°C	Pdh	2,2	kW	Tj = +2°C	COPd	4	-		
Tj = +7°C	Pdh	1,5	kW	Tj = +7°C	COPd	5,3	-		
Tj = +12°C	Pdh	1,8	kW	Tj = +12°C	COPd	7,2			
Tj = bivalentní teplota	Pdh	4	kW	Tj = bivalentní teplota	COPd	2,2	-		
Tj = mezní provozní teplota	Pdh	4	kW	Tj = mezní provozní teplota	COPd	2,2	-		
U tepelných čerpadel vzduch- voda: Tj = -15°C (pokud TOL < -20°C)	Pdh	-	kW	U tepelných čerpadel vzduch- voda: Tj = -15°C (pokud TOL < -20°C)	COPd	-	-		
Bivalentní teplota	T <sub>biv</sub>	-10	°C	U tepelných čerpadel vzduch- voda: mezní provozní teplota	TOL	-10	°C		
Topný výkon v cyklickém intervalu	Pcych	-	kW	Topný výkon v cyklickém intervalu	COPcyc	-	-		
Koeficient ztráty energie (2)	Cdh	0,9	-	Mezní provozní teplota ohřívané vody	WTOL	75	°C		
Spotřeba elektrické energie v jin	Přídavný ohřívač								
Vypnutý stav	P <sub>OFF</sub>	0,015	kW	Jmenovitý tepelný výkon (1)	Psup	0	kW		
Stav vypnutého termostatu	P <sub>TO</sub>	0,014	kW	Energetický příkon		Elektrický			
Pohotovostní režim	P <sub>SB</sub>	0,015	kW						
Režim zahřívání skříně kompresoru	Р <sub>ск</sub>	0	kW	+					
Další položky	1				1	1			
Regulace výkonu	proměnná			U tepelných čerpadel vzduch- voda: jmenovitý průtok vzduchu ve venkovním prostoru	-	1600	m³/h		
Hladina akustického výkonu ve vnitřním prostoru/venkovním prostoru	L <sub>WA</sub>	-/46.1	dB	U tepelných čerpadel voda/solanka-voda: jmenovitý průtok solanky	-	-	m³/h		
Emise oxidů dusíku	NO <sub>X</sub>	-	mg/kWh	nebo vody					
U kombinovaného ohřívače s tepelným čerpadlem:									
Deklarovaný zátěžový profil		-		Energetická účinnost ohřevu vody	Ŋwh		%		
Denní spotřeba elektrické energie	Q <sub>elec</sub>	-	kWh	Denní spotřeba paliva	Q <sub>fuel</sub>		kWh		
Kontaktní údaje	Acond a.s., Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10 – Hostivař, Česká republika								



tepelná čerpadla VZDUCH / VODA

## 9 Odkazy

V případě závady na tepelném čerpadle navštivte https://acond.cz/tepelna-cerpadla/servis/ .