TEPELNÁ ČERPADLA COMPACT AW



Návod k montáži, obsluze a údržbě

tepelných čerpadel vzduch-voda AC Heating Compact AW

© 2021 KUFI INT, s.r.o. Divize AC Heating Vydáno dne: 1. 4. 2021

Obsah

1. Úvod 4
1.1 Obecné poznámky4
1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny4
1.3 Stanovený účel použití4
1.4 Zdroje nebezpečí4
1.5 Bezpečnost elektrických přístrojů4
2. Bezpečnostní postupy5
2.1 Nařízení o provozu, obsluze a opravě5
2.2 Záruka výrobku5
2.3 Montáž jednotek5
2.4 Elektrické zapojení5
2.5 Údržba 6
2.6 Poznámka k vydání návodu 6
2.7 Obsluha a údržba 6
3. Rozměry a volné prostory7
4. Technické údaje8
5. Montáž8
5 1. Dříprava pro montáž jednotky
5.1.1 Montáž na betonový základ8
5.1.1 Montáž na betonový základ8 5.1.2 Montáž na zeď9
5.1 Přípřava pro montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ
5.1 Přípřava pro montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ 5.1.2 Montáž na zeď
5.1 Přípřava pro montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu
5.1 Pripřava pro montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu 10 5.4 Hydronický modul 11
5.1 Přípřava pro montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu 10 5.4 Hydronický modul 11 5.5 Připojení k otopné soustavě
5.1 Pripřava pro montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu 5.4 Hydronický modul 5.5 Připojení k otopné soustavě 5.6 Schéma připojení tepelného čerpadla 13
5.1 Pripřava pro montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu 5.4 Hydronický modul 5.5 Připojení k otopné soustavě 5.6 Schéma připojení tepelného čerpadla 13 5.7 Požadavky na otopnou soustavu a
5.1 Pripřava pro montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu 5.4 Hydronický modul 5.5 Připojení k otopné soustavě 5.6 Schéma připojení tepelného čerpadla 13 5.7 Požadavky na otopnou soustavu a kvalitu otopné vody
5.1 Pripřava pro montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu 5.4 Hydronický modul 5.5 Připojení k otopné soustavě 5.6 Schéma připojení tepelného čerpadla 13 5.7 Požadavky na otopnou soustavu a kvalitu otopné vody 23 5.8 5.4 Příprava elektrických kabelů
5.1 Pripřava pro montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu 10 5.4 5.5 Připojení k otopné soustavě 12 5.6 Schéma připojení tepelného čerpadla 13 5.7 Požadavky na otopnou soustavu a kvalitu otopné vody 23 5.8 Příprava elektrických kabelů 23 5.9 Elektrické zapojení 25
5.1 Přípřava přo montaž jednotky 5.1.1 Montáž na betonový základ 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu 10 5.4 5.4 Hydronický modul 11 5.5 5.6 Schéma připojení tepelného čerpadla 13 5.7 Požadavky na otopnou soustavu a kvalitu otopné vody 23 5.8 Příprava elektrických kabelů 23 5.9 Elektrické zapojení 25 5.9.1 Napájení/spínání bivalentního 25 (záložního) zdroje - topného tělesa 25
5.1 Přípřava přo montaž jednotky 5.1.1 Montáž na zeď 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu 10 5.4 5.4 Hydronický modul 11 5.5 5.6 Schéma připojení tepelného čerpadla 13 5.7 Požadavky na otopnou soustavu a kvalitu otopné vody 23 5.8 Příprava elektrických kabelů 23 5.9 Elektrické zapojení 25 5.9.1 Napájení/spínání bivalentního 25 5.9.2 Napájení/spínání bivalentního 25
5.1 Přípřava přo montaž jednotky 5.1.1 Montáž na zeď 5.1.2 Montáž na zeď 5.1.3 Prostup stěnou 5.2 Upevnění venkovní jednotky 5.3 Odvod kondenzátu 10 5.4 5.4 Hydronický modul 11 11 5.5 Připojení k otopné soustavě 12 5.6 Schéma připojení tepelného čerpadla 13 5.7 Požadavky na otopnou soustavu a kvalitu otopné vody 23 5.8 Příprava elektrických kabelů 23 5.9 Elektrické zapojení 25 5.9.1 Napájení/spínání bivalentního 25 5.9.2 Napájení/spínání bivalentního 25 5.9.2 Napájení/spínání bivalentního 25

5.9.3 Napáiení/spínání elektrického
topného tělesa integrovaného v zásobníku
TUV 25
5.9.4 Zapojení ostatních kabelů26
6. Popis regulace a připojení28
6.1 Připojení28
6.2 Zjištění IP adresy regulace28
6.3 Přímé propojení s počítačem - Windows
7 29
6.4 Přímé propojení s počítačem – Windows
10 29 7 Karfimman
7. Konfigurace
7.1 Konfigurace pomoci ridici jednotky (displeje v jednotce) a prostorového
ovladače
7.1.1 Konfigurace přímého topného
okruhu 29
7.1.2 Konfigurace směšovaného okruhu 30
7.1.3 Konfigurace bivalence
7.1.4 Konfigurace TUV
7.2 Konfigurace pomocí počítače
7.2.1 Konfigurace přímého topného
okruhu31
7.2.2 Konfigurace směšovaného okruhu 31
7.2.3 Konfigurace bivalence
7.2.4 Konfigurace TUV 32
7.3 Připojení regulace do místní sítě32
7.3.1 Připojení, kdy je možné regulaci
ovladat pres pocitac a vyuzivat dalkovou diagnostiku 32
7.3.2 Přinojení, kdy je možná jen dálková
diagnostika
8. Ovládání tepelného čerpadla
8.1 Ovládání pomocí řídící jednotky
(displeje v jednotce)33
8.2 Ovládání pomocí prostorového ovladače 36
8.2.1 Popis ovladače
8.2.2 Popis základní obrazovky
8.2.3 Ovládání, nastavení

8.3 Ovládání systému pomocí webového
rozhraní
8.3.1 Přihlášení 37
8.3.2 Úvodní obrazovka 38
8.3.3 Obrazovky pro pokročilé nastavení
funkcí regulace 40
8.3.4 Obrazovka se seznamem všech
funkcí regulace 41
8.3.5 Další funkce regulace
9. Údržba 43
9.1 Základní údržba 43
9.2 Kontrola těsnosti chladivového okruhu 43
9.3 Kontrola množství chladiva 43
9.4 Poruchy, odstranění jejich příčin 44
9.5 Pojistná zařízení 44
9.6 Závěrem
10.Kontrola před spuštěním45

Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

Následující signální výrazy jsou definovány a mohou být použity v této dokumentaci



Výstražná upozornění uvedená v textu jsou označena výstražným trojúhelníkem

OZNÁMENÍ Upozorňuje na možnost vzniku škody na materiálu

UPOZORNĚNÍ Upozorňuje na možnost úrazu nebo poškození majetku, zařízení bytu nebo zranění domácích zvířat při nedodržování pokynu.

VAROVÁNÍ Upozorňuje na nebezpečí smrti nebo vážného úrazu při nesprávném používání.

NEBEZPEČÍ Upozorňuje na nebezpečí smrti nebo vážného úrazu při nesprávném zacházení.

1. Úvod

1.1 Obecné poznámky

- Pečlivě si tento manuál přečtěte a uschovejte pro pozdější použití.
- Před tím, než provedete montáž, jakékoli opravy nebo údržbu, posuďte možná rizika a vhodná opatření zajišťující bezpečnost osob a majetku v okolí.

1.2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Tento návod je určen kvalifikovanému uživateli, montážní firmě a servisním technikům tepelného čerpadla
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte veškeré pokyny a bezpečnostní upozornění pro uživatele
- Dodržujte bezpečnostní pokyny

Tepelné čerpadlo používejte pouze pro účely schválené výrobcem. Tepelné čerpadlo je určeno pro použití v domácnostech jako součást uzavřeného otopného systému.

1.3 Stanovený účel použití

Zařízení řady AC Heating Compact AW slouží k vytápění rodinných domů a jiných objektů. Výrobce neručí za škody vyplývající z nedovoleného použití tepelného čerpadla, riziko nese sám uživatel. Ke vhodnému používání patří také dodržování předepsaných provozních, údržbových a opravárenských návodů a nařízení. Všechny materiály použité při výrobě zařízení jsou ekologické a recyklovatelné.

1.4 Zdroje nebezpečí

Toto zařízení nesmějí používat osoby se sníženými fyzickými, emočními nebo duševními schopnostmi, děti ani osoby nezkušené nebo nepoučené, pokud nejsou pod dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

1.5 Bezpečnost elektrických přístrojů

Toto tepelné čerpadlo používá chladivo HFC (R410A), které neškodí ozónové vrstvě.

- Chladící jednotky s chladivem R-410A pracují při tlacích o 50 -70 % vyšších než jednotky s chladivem R-22. Přesvědčte se, že servisní zařízení a náhradní díly jsou určeny pro práci s R-410A.
- Jestliže je u komponentů tepelného čerpadla podezření na únik chladiva, kontaktujte prodejce, který dodal tento systém, nebo výrobce.
- V případě doplnění chladiva požádejte servisní techniky o podrobnosti o úniku a potvrzení o provedených opravách.
- Chladivo používané v systému je neškodné (tj. nehořlavé a nevýbušné = třída A1, dle ČSN EN 378-1).
- Neinstalujte systém na místě, kde je riziko vystavení vznětlivému plynu. Jestliže vznětlivý plyn uniká a hromadí se kolem jednotky, může dojít k požáru.
- Nikdy neotevírejte systém do atmosféry, pokud je v něm podtlak.
- Chladivo R-410A nevypouštějte do atmosféry.

Výkon a kód jednotky jsou uvedeny v údajích na štítku.

L UPOZORNĚNÍ

- Systém nenechávejte otevřený do atmosféry déle, než je minimální doba nutná pro montáž.
- Olej v kompresoru velice dobře pohlcuje vlhkost.

\land Varování

- Nesprávně provedená instalace může vést k únikům vody, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Elektrické práce musí být provedeny kvalifikovaným elektromechanikem podle montážní příručky.
- Nesprávná kapacita zdroje napájení nebo nesprávně provedená instalace mohou mít za následek požár.
- Při provádění jakýchkoliv elektrických prací na systému zajistěte dodržování všech místních, národních a mezinárodních předpisů.
- Nesprávné uzemnění může mít za následek úraz elektrickým proudem.
- Zajistěte všechny elektrické kabely použité pro instalaci tepelného čerpadla, dodržujte veškeré místní i národní zákony.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna elektrické zakončení bezpečná a pevná. Připojení zemnicích vodičů. Řádně namontujte ochranný jistič.
- Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Neuzemňujte vodiče k plynovému potrubí, vodovodnímu potrubí, bleskosvodu nebo zemnicím vodičům telefonního rozvodu.
- Napájení tepelného čerpadla musí být realizováno pomocí jističe nebo spínače s oddělením kontaktů nejméně 3 mm.
- Před zahájením jakýchkoliv prací na elektrickém zařízení zajistěte vypnutí všech vypínačů hlavního přívodu elektřiny nebo jističe. Zajistěte vypnutí všech vypínačů. Nedodržení tohoto požadavku může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Pro tepelné čerpadlo používejte zvláštní napájecí okruh s definovaným napětím Zajistěte správné připojení propojovacího vodiče mezi venkovní a vnitřní jednotkou.

- Nesprávné připojení propojovacího kabelu může mít za následek poškození elektrických částí.
- Zajistěte, aby chladivový okruh zůstal utěsněn vůči vnějším plynům a vzduchu.
- Neprovádějte úpravy nebo přemostění bezpečnostních ochran nebo spínačů v tomto systému.
- Po vybalení venkovní jednotky ji pečlivě prohlédněte, jestli nedošlo k poškození.
- Instalaci neprovádějte na místě, na kterém může dojít ke zvýšení vibrací jednotky.
- S jednotlivými díly manipulujte opatrně, aby nedošlo ke zranění (ostré hrany).
- Věcné škody mohou být způsobeny naklopením zařízení.
- Nadměrné naklopení zařízení při přepravě a montáži může vést k poškození chladicího okruhu. Zařízení nenaklápějte více než 45° v jakémkoliv směru.
- Tepelné čerpadlo je dodávané na přepravní paletě, na které je zajištěno proti pohybu. Na místo instalace může být dopraveno pomocí vhodné přepravní pomůcky (např. ruční přepravní vozík)
- Zařízení a jeho komponenty skladujte na suchém místě, chráněném proti přímému slunečnímu záření, povětrnostním vlivům, mrazu, prachu. Nevystavujte jej agresivnímu prostředí. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 60 %, a teplotu 40 °C.

2. Bezpečnostní postupy

Důležité bezpečnostní informace jsou uvedeny na výrobku a v tomto manuálu. Před zahájením montáže jednotky si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Obsahuje další důležité pokyny pro správnou montáž.

2.1 Nařízení o provozu, obsluze a opravě

Zařízení smí být používáno, obsluhováno a opravováno jen osobami proškolenými, obeznámenými s návodem k obsluze a seznámenými s příslušnými všeobecně uznávanými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Svévolné změny prováděné na tepelném čerpadle vyjímají výrobce i prodejce z odpovědnosti za následně vzniklé škody. Parametry otopné vody musí splňovat požadavky ČSN 07 7401.

Zajistěte, aby si se zařízením nehrály děti!

2.2 Záruka výrobku

Provozovatel byl výslovně poučen, že zařízení smí být používáno výhradně ke stanovenému a v tomto návodu popsanému účelu. Nedodržováním pokynů v návodu k obsluze zaniká nárok provozovatele na záruční plnění ze strany výrobce i prodejce zařízení.

2.3 Montáž jednotek

Montáž musí provádět kvalifikovaný technik.

Nemontujte jednotku na místech:

- V blízkosti zdrojů tepla
- Obtížně přístupných při montáži a údržbě.
- Která by mohla zvýšit vibrace jednotky.
- Která by neunesla váhu jednotky.
- S rizikem přítomnosti hořlavého plynu.

- Vystavená olejům a parám.
- Se zvláštními podmínkami prostředí.
- V místech výdechů kanalizace.
- Vyberte místo:
 Kde hluk a vypouštěný vzduch nebude rušit okolí.
- Chráněné před větrem.
- Kde jsou splněny požadované minimální prostory (viz. rozměry a volné prostory).
- Kde jednotka nebude překážet v průchodech nebo ve dveřích.
- S dostatečně pevnou konstrukcí podlahy, aby unesla váhu jednotky a minimálně přenášela vibrace.

Jednotku připevněte pomocí šroubů na vhodnou konzoli. Jestliže je jednotka umístěna v oblastech, kde se může vyskytovat silné sněžení, je nutné jednotku umístit minimálně 200 mm nad obvyklou úroveň sněhu.

2.4 Elektrické zapojení

Za elektrické zapojení jednotky odpovídá montážní technik. Zapojení musí být v souladu se všemi platnými normami a předpisy platnými ve státě, kde se jednotka montuje.

▲ NEBEZPEČÍ

Elektrický proud může způsobit vážný úraz nebo smrt. Tyto činnosti může provádět pouze kvalifikované osoby.

\land VAROVÁNÍ

- Tato jednotka je v souladu se Směrnicemi o nízkém napětí (2014/35/EU), elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU) a zařízení pod tlakem (2014/68/EU).
- Přesvědčte se, že hlavní napájecí obvod je v souladu s požadavky národních bezpečnostních předpisů.
- Tyto činnosti mohou provádět pouze kvalifikované osoby, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Dodržujte všechny platné požadavky národních bezpečnostních předpisů.
- Přesvědčte se, že uzemňovací vodič je správně dimenzován a je správně připojen.
- Zkontrolujte, zda napětí a frekvence hlavního napájecího obvodu odpovídá požadavkům; dostupný příkon musí být takový, aby mohly pracovat jakékoli jiné spotřebiče připojené ke stejnému vedení.
- Zkontrolujte, zda je impedance hlavního napájení v souladu s příkonem jednotky, který je uveden na továrním štítku jednotky (ČSN EN 61000-3-12 ed.2).
- Přesvědčte se, že jsou namontované správně dimenzované odpojovače a jističe.
- Odpojovací zařízení od hlavního napájení musí umožnit celkové odpojení za podmínek stanovených třídou přepětí III.

▲ UPOZORNĚNÍ

- Správně připojte přívodní kabel. Pokud je přívodní kabel připojen nesprávně, může dojít k poškození elektrických součástí.
- Pro kabeláž použijte předepsané kabely a pevně je připojte ke svorkám.
 Připojení k hlavní napájecí síti je typu Y.

 Jakékoliv manipulace s napájecím kabelem může provádět pouze osoba znalá či poučená.

🚹 VAROVÁNÍ

- Zajistěte uzemnění; nesprávné uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Uzemňovací vodiče nepřipojujte k plynovému potrubí vodovodnímu potrubí, bleskosvodu ani k uzemňovacím vodičům pro telefonní kabely.

\land NEBEZPEČÍ

Neprovádějte úpravy jednotky odstraněním pojistných zařízení nebo přemostěním pojistných blokovacích spínačů.

Pokud nastane některá z následujících nežádoucích událostí, obraťte se na kvalifikovaný personál:

- Horký nebo poškozený napájecí kabel.
- Neobvyklý hluk při provozu.
- Časté působení pojistných zařízení.
- Neobvyklý zápach (např. zápach spáleniny).

•

2.5 Údržba

Na potrubí zpětné otopné vody tepelného čerpadla ("zpátečka") musí být umístěn filtr. Čistý filtr je jednou z nutných podmínek pro udržení vysoké účinnosti tepelného čerpadla. Proto je zapotřebí všechny filtry v otopném systému čistit pravidelně minimálně 2 x ročně. Vyčištění filtru je důležitý krok, který je snadno proveditelný. Ve většině případů k tomu není nutné volat topenáře, zvládnete to sami. V případě potřeby Vám s provedením tohoto úkonu rád poradí dodavatel tepelného čerpadla, nebo výrobce.

2.6 Poznámka k vydání návodu

Některé funkce regulace nemusí být ve Vašem tepelném čerpadle k dispozici. Návod popisuje kompletní variantu regulace. V závislosti na konkrétní instalaci se může obsah skutečných prvků měnit.

2.7 Obsluha a údržba

UPOZORNĚNÍ

- Mimořádnou údržbu musí provádět speciálně kvalifikovaný personál.
- Toto zařízení obsahuje chladivo, které musí být zlikvidováno správným způsobem.
- Před likvidací tepelného čerpadla musí být chladivo zcela odsáto do vhodné nádoby, aby mohlo být recyklováno a zlikvidováno podle platných předpisů.
- Recyklaci a likvidaci chladiva může provádět jen technik s patřičnými znalostmi a příslušným ochranným vybavením.
- Na konci životnosti jednotky při její likvidaci ji opatrně demontujte.
- Jednotku je nutno dopravit do příslušného likvidačního střediska nebo k prodejci původního zařízení, kde bude ekologicky zlikvidována.

3. Rozměry a volné prostory

• Rozměry jednotek Compact AW jsou uvedeny na obr. 1.



Obr. 1 – rozměry jednotek Compact AW

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	L [mm]	hmotnost [kg]
Compact AW5	908	821	326	350	87	356	466	40	60	57
Compact AW7	908	821	326	350	87	356	466	40	60	69
Compact AW12	908	1363	326	350	174	640	750	44	69	115
Compact AW15	908	1363	326	350	174	640	750	44	69	115

Minimální volné prostory pro montáž jsou zobrazeny na obr. 2.



Obr. 2 – minimální volné prostory kolem jednotek Compact AW

POZNÁMKA: Výška překážky na přední straně musí být menší než výška venkovní jednotky.

4. Technické údaje

Jednotka Compact AW5 AW7 AW12								
Elektrické napájení	V/f/Hz	230/1/50						
Maximální/rozběhový proud	А	8,90/3,00	13,90/3,00	18,30/5,00	19,60/5,00			
Požadovaný jistič	char. A/f	B10/1	B16/1	B20/1	B20/1			
Maximální příkon	kW	2,05 3,20 4,21 4						
Elektrické krytí			IP	X4				
Kompresor			Toshiba D	C - rotační				
Chladivo		R410A						
Hmotnost chladiva	kg	1,10	1,10	2,80	2,80			
Výměník tepla vzduchový (výparník)		Měděné potrubí a hliníkové lamely						
Ventilátor		Axiální ventilátor						
Počet ventilátorů			1	2				
Maximální průtok vzduchu	l/s	720	800	1620	1800			
Maximální počet otáček	ot/min	560	660	820	820			
Objem otopné vody	I	1,70	2,30	4,00	4,00			
Hydraulické součásti		Oběł	nové čerpadlo, pojis	tný ventil, senzor pr	ůtoku			
Oběhové čerpadlo		Obě	hové čerpadlo s pro	oměnnými otáčkami	25/6			
Max. provozní tlak vody	bar		3,	,00				
Výměník tepla hydraulický			des	kový				
Minimální průtok výměníkem	l/s	0,30	0,33	0,58	0,69			
Tlaková ztráta	kPa	8,00	10,00	20,00	28,00			
Dimenze Fe/Cu potrubí	mm	DN 25 x 1,5	DN 25 x 1,5	DN 25 x 1,5	DN 25 x 1,5			
Provozní rozsah	°C		-20)/45				

5. Montáž

5.1 Příprava pro montáž jednotky

- Jednotku je možné montovat na betonový základ, betonovou základnu vhodných rozměrů, na zeď, případně na střechu.
 Při montáži na střechu zkonzultujte vhodnost montáže s odborníkem z oblasti střech. Zároveň zajistěte dostatečnou ochranu proti převrácení větrem a dostatečnou vzdálenost jednotky od střechy s ohledem na lokální poměry výšky sněhové pokrývky (doporučeno je min 30 cm).
- Pro instalaci jednotky na betonový základ nebo na zeď nabízíme celou řadu ocelových konzolí (vyžádejte si u AC Heating).

5.1.1 Montáž na betonový základ

Betonový základ:

- půdorys základu min. 500 × 900 mm
- výška základu cca 500 mm
- zapuštění pod finální okolní terén 100 mm

Rozměry jednotky (v \times š \times h):

• Compact AW5/AW7 821 × 908 × 326 mm

• Compact AW12/15 1363 × 908 × 326 mm poznámka: výška silentbloku je 34 mm



Obr 4 - betonový základ s konzolí

Umístění jednotky na betonový základ

- od zadní části betonového základu k pevné překážce min. 280 mm
- od zadní části jednotky k pevné překážce min. 350 mm
- od boční části jednotky k pevné překážce zleva min. 200 mm, zprava min. 400 mm
- od přední části jednotky k pevné překážce min. 1000 mm
- od spodní části jednotky k finálnímu terénu min. 300 mm

Konzoli do betonového základu připevněte 4 × kotevním šroubem M10.







Obr 5 – konzole, konzole na betonovém základě, umístění konzole

5.1.2 Montáž na zeď

Umístění jednotky na zeď.

- o od zadní části jednotky k pevné překážce min. 350 mm
- o od boční části jednotky k pevné překážce zleva min. 200 mm, zprava min. 400 mm
- o od přední části jednotky k pevné překážce min. 1000 mm
- o od spodní části jednotky k finálnímu okolnímu terénu min. 300 mm





Obr 6 – konzole na zeď, umístění konzole

Konzoli na zeď připevněte například závitovými tyčemi M10 v kombinaci s chemickou kotvou. Vždy dbejte na dostatečně pevné uchycení, aby nedošlo k vytržení připevňovacích prvků ze zdi.

Poznámka: Jednotku umístěte vždy s hledem na lokální poměry výšky sněhové pokrývky (doporučeno je min 30 cm nad okolním terénem).

5.1.3 Prostup stěnou

- Pro připojení hydraulických a elektrických částí systému je nutné připravit vhodný prostup či prostupy z kotelny/technické místnosti k místu instalace jednotky.
- Tímto prostupem budou z vnitřních prostor objektu nataženy trubky s otopnou vodou a elektrické kabely.
- Prostup je nejvýhodnější realizovat v místě, kde bude stát jednotka ve výšce připojení potrubí, nebo flexi potrubí (viz. rozměry jednotek).
- Průměr prostupu zvolte vždy s ohledem na montážní možnosti, doporučeno je 150 mm.

5.2 Upevnění venkovní jednotky

- Mezi jednotku a ocelovou konzoli vložte dodané pryžové silentbloky, které zabraňují přenosu vibrací do konstrukce budovy nebo do podkladu pod jednotkou.
- Pro připevnění jednotky ke konzoli použijte šrouby M10 s povrchovou úpravou.
- Po montáži jednotky a dotažení všech připevňovacích šroubů zkontrolujte vyvážení tepelného čerpadla. Zabrání se tak přenosu nežádoucích vibrací a hluku.

5.3 Odvod kondenzátu

- Při provozu vzniká za určitých klimatických podmínek na výparníku jednotky námraza, která je v předem definovaných cyklech automaticky odstraněna zahřátím výparníku. Vzniklý kondenzát stéká pod jednotku a je nutné jej vhodně odvést.
- Vsakoviště Kolem betonového základu je možné odebrat zeminu do hloubky cca 300 mm, v šířce cca 100 mm. Tento
 prostor i prostor nad základem je pak možné vyplnit kačírkem do úrovně okolního terénu. Takto vytvořené vsakoviště
 zajistí dostatečný odvod kondenzátu do okolního terénu. Pod vsakoviště je případně možné instalovat drenáž s odvodem
 do dešťové kanalizace. Odvod nesmí být napojen na splaškovou kanalizaci, protože výpary by mohly poškodit jednotku.
 Na takovou závadu se nevztahuje záruka!



Obr 7 – vsakoviště

 Odvod do dešťové kanalizace – Kondenzát lze také přímo svést do dešťové kanalizace pomocí odpadního potrubí a vpusti, nebo pomocí plastových trubek HT. Pod jednotku je možné instalovat redukci HT 110/50, minimálně 8 cm pod výtokový otvor kondenzátu, který se nalézá uprostřed krycí vany a pomocí sestavy HT trubek svést do dešťové kanalizace. Svod nesmí být napojen na splaškovou kanalizaci, protože výpary by mohly poškodit jednotku. Na takovou závadu se nevztahuje záruka!



Obr 8 – odvod kondenzátu pomocí vpusti



br. 9 - příklady vpustí a odvodu kondenzátu

5.4 Hydronický modul

 Jednotky AC Heating Compact AW jsou vybaveny integrovaným hydronickým modulem s automaticky regulovaným čerpadlem s proměnným průtokem, který umožňuje rychlou instalaci s použitím několika málo externích komponent. Všechna nezbytná pojistná zařízení a ventily jsou umístěna ve vodním okruhu uvnitř jednotky.



- Integrovaný hydronický modul Compact AW
- 1 Automatický odvzdušňovací ventil
- 2 Čidlo průtoku
- 3 Pojistný ventil (výstup 1/2")
- 4 Čidlo teploty
- 5 Oběhové čerpadlo
- 6 Záslepka pro odblokování zadřeného čerpadla

Obr.10 - Integrovaný hydronický modul



Obr. 11 – zadní strana jednotky, připojení k otopné soustavě

5.5 Připojení k otopné soustavě

- Jednotku připojte k otopné soustavě pomocí potrubí, doporučeno je flexi potrubí (které nesnižuje průtok).
- Potrubí je nutné dostatečně izolovat. Nezapomeňte proto na potrubí navléci vhodnou izolaci před jeho vlastní montáží.
- Flexi potrubí zabraňuje přenosu nežádoucích vibrací z jednotky do otopného systému.
- Kondenzát nechte volně odtékat a vsakovat do připraveného vsakoviště, případně odveďte pomocí HT potrubí (viz výše)



Obr. 12 – příklad flexi potrubí

- Komponenty, které jsou povinné namontovat v rámci připojení tepelného čerpadla k otopné soustavě:
- 1. Filtr se sítkem, rozteč ok musí být minimálně 10 ok/cm². Zabrání se tím k ucpání výměníku tepla.
- 2. Uzavírací ventily na topné a vratné otopné vodě.
- 3. Vypouštěcí a plnící ventil otopné vody.
- 4. Odvzdušňovací ventil.
- 5. Tlakoměr.
- 6. Další komponenty, které je nutné namontovat závisí na zvoleném typu zapojení, dle příslušného schématu.

• Doporučení pro realizaci připojení jednotky k otopné soustavě:

1. Instalujte uzavírací ventily, které oddělí venkovních částí od vnitřního okruhu. Tyto ventily (kulové, sedlové, klapkové) musí mít v otevřeném stavu minimální tlakovou ztrátu.

- 2. Instalujte vypouštěcí ventilu v nejnižším bodě soustavy.
- 3. Instalujte odvzdušňovací ventily v nevyšších částech soustavy. Doporučujeme použít automatické odvzdušňovací ventily.
- 5. Tlakové porty a tlakoměry umístěte před a za externím oběhovým čerpadlem.
- 6. Potrubí otopné soustavy dostatečně zajistěte proti prohnutí a pohybu a dostatečně izolujte.
- 7. Před zpuštěním tepelného čerpadla ověřte čistotu otopné vody a vyčistěte všechny filtry v otopné soustavě.

8. S ohledem na možné zamrznutí otopné vody v tepelném čerpadle a v částech otopné soustavy, která je mimo objekt, nebo v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C při výpadku elektřiny, je nezbytné smíchat otopnou vodu s inhibovaným etylenglykolem ve vhodném poměru. Na poškození tepelného čerpadla vlivem zamrznutí otopné vody se nevztahuje záruka.



5.6 Schéma zapojení tepelného čerpadla připojení základních komponent



Compact AW - schéma připojení tepelného čerpadla k otopné soustavě bez vyrovnávací nádoby

KABEL UTP PRO VZDÁLENOU SPRÁVU xCC, TYP:CAT 5E (etterretový kabel)

EKPANZNÍ NÁDRŽ OTOPNÉ SOUSTAVY DLEPROJEKTU ÚT OBĚHOVĚ ČERPADLO TOPNÉHO OKRUHU

2 ŝ



Compact AW - schéma sériového připojení elektrokotle bez oběhového čerpadla k tepelnému čerpadlu



ELEKTROINSTALACE:

- 1. NAPÁJECÍ KABEL DLE VÝKONU ELEKTROKOTLE
- 2. KABEL PRO SPÍNÁNÍ ELEKTRICKÉHO KOTLE, TYP. H03VV-F 2x0.5
- 3. KABEL K ČIDLU TEPLOTY VODY ZA BIVALENCÍ, TYP: STÍNĚNÝ JYTY 2x1



Compact AW - schéma paralelního připojení elektrokotle nebo plynového kotle k tepelnému čerpadlu

ELEKTROINSTALACE:

1. DLE VÝKONU ELEKTROKOTLE

2. KABEL PRO SPÍNÁNÍ EL/PL KOTLE, TYP: H03VV-F 2x0,5

3. KABEL K ČIDLU TEPLOTY VODY ZA BIVALENCÍ, TYP: STÍNĚNÝ JYTY 2x1

Upozornění: Pokud bude použit jako bivalentní zdroj plabnový kotel ověřte u výrobce (servisu), zda je možné plynový kotel externě spínat.





ELEKTROINSTALACE:

1. KABEL K TEPLOTNÍMU ČIDLU NA VSTUPU ZPÁTEČNÍ VODY DO KTP, TYP JYTY 2x1 2. KABEL K TEPLOTNÍMU ČIDLU NA VÝSTUPU TEPLÉ VODY Z KTP, TYP JYTY 2x1



TERMOSTATICKÁ HLAVICE

畏



Compact AW - schéma připojení zásobníku teplé vody k tepelnému čerpadlu, připojení je za bivalentním zdrojem

1. KABEL PRO NAPÁJENÍ TOPNÉ TYČE 2,5 kW V ZÁSOBNÍKU TUV, TYP: CYKY 3Jx2,5, 230 V, B16/1

2. KABEL PRO SPÍNÁNÍ STYKAČE EL. TOPNÉ TYČE V ZÁSOBNÍKUTUV, TYP: H03VV-F 2x0,5

3. KABEL K ČIDLU TEPLOTY VODY TUV, TYP: STÍNĚNÝ JYTY 2×1

4. KABEL PRO OVLÁDÁNÍ CIRKULAČNÍHO ČERPADLA VODY V ZÁSOBNÍKU TUV, 19. H03VV-F 3x0,75.

5. KABEL PRO OVLÁDÁNÍ TROJCESTNÉHO VENTILU TUV, TYP: H03VV-F 3x0,75

Compact AW - schéma připojení zásobníku teplé vody kombinovaného s vyrovnávací nádobou k tepelnému čerpadlu, připojení je za bivalentním zdrojem



ELEKTROINSTALACE:

- 1. KABEL K ČIDLU TEPLOTY VODY ZA BIVALENCÍ, TYP. STÍNĚNÝ JYTY 2x1
- 2. KABEL K ČIDLU TEPLOTY VODY TUV, TYP: STÍNĚNÝ JYTY 2x
- 3. KABEL PRO OVLÁDÁNÍ TROJCESTNÉHO VENTILU TUV, TYP. H03VV-F. 3x0,75
- 4. KABEL OVLÁDÁNÍ CIRKULAČNÍHO ČERPADLA TUV, TYP: H03VV-F 3x0,75
- 5. KABEL PRO NAPÁJENÍ TOPNÉ TYČE 2,5 KW V ZÁSOBNÍKU TUV, TYP: CYKY 3Jx2,5, 230 V, B16/1
- 6. KABEL PRO SPÍNÁNÍ STYKAČE EL. TOPNÉ TYČE V ZÁSOBNÍKUTUV, TYP: H03VV-F 2x0,5
- 7. KABEL PRO NAPÁJENÍ TOP. TĚLESA 6 kW VE VYROVN. NÁDOBĚ, KABEL TYP CYKY 5Jx2,5400V; B16/2
- 8. KABEL PRO OVLÁDÁNÍ BIVALENCE, TYP: H03VV-F 2x0,5

Compact AW - schéma připojení přímého topného okruhu k tepelnému čerpadlu, nebo k vyrovnávací nádobě



KABEL OVLÁDÁNÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA - PŘÍMÝ OKRUH, TYP: H03VV-F 3x0,75
 KABEL K TEPLOTNÍMU ČIDLU V REF. MÍSTNOSTI, TYP: STÍNĚNÝ JYTY 2x1

V případě připojení přímo k tepelnému čerpadlu bez vyrovnávací nádoby, nebo anuloidu nesmí mít přímý topný okruh oběhové čerpadlo!

Compact AW - schéma připojení směšovacího topného okruhu k tepelnému čerpadlu, nebo k vyrovnávací nádobě



ELEKTROINSTALACE:

- 1. KABEL PRO OVLÁDÁNÍ SMĚŠOVACÍ SADY TOPNÉHO OKRUHU, TYP: H05VV-F4x0,75
- 2. KABEL OVLÁDÁNÍ OBĚHOVÉHO ČERPADLA SMĚŠOVACÍ OKRUH, TYP. H03VV-F 3x0,75
- 3. KABEL K ČIDLU TEPLOTY VODY ZA SMĚŠOVACÍ SADOU, TYP: STÍNĚNÝ JYTY 2x1
- 4. KABEL K TEPLOTNÍMU ČIDLU V REF. MÍSTNOSTI, TYP: STÍNĚNÝ JYTY 2x1

5.7 Požadavky na otopnou soustavu a kvalitu otopné vody

Jednotka Compact		AW5	AW7	AW12	AW15
Brůměr připojovacího potruhí	··	1	1	1	1
	mm	25,4	25,4	25,4	25.4
Minimální průtok 🛛 🔥	l/m	3	7	10	10
Nominální průtok	l/m	15	20	32	44
Maximální průtok	l/m	72	72	117	117
Objem otopné vody v jednotce	-	21	28	42	49
Pracovní tlak	bar	3	3	3	3
Plnící tlak	bar	1,2	1,2	1,2	1,2
Maximální výškový rozdíl	m	20	20	20	20

V případě že bude hladina průtoku nižší, než je hranice minimálního průtoku, dochází k havarijnímu odstavení jednotky.

Čištění otopné soustavy a vlastnosti vody

Pokud nově montujete tepelné čerpadlo, je nutné provést preventivní vyčištění otopné soustavy.

Pro zaručení správného provozu tepelného čerpadla je nutné dvakrát ročně vyčistit filtr.

Zkontrolujte, zda je otopná voda čistá bez zjevných nečistot a zda její tvrdost vyhovuje předepsaným hodnotám.

• Ochrana proti zamrznutí

Jestliže je jednotka v období, kdy venkovní teploty mohou klesnout pod 0°C a není použit v otopné soustavě etylenglykol, vypnuta, doporučuje se, aby byla z jednotky vypuštěna otopná voda prostřednictvím drenážního ventilu jednotky.

Etylenglykol	10%	20%	30%	40%
Teplota tuhnutí (*)	-4 °C	-9 °C	-15 °C	-23 °C

(*) POZNÁMKA: Hodnoty teplot jsou orientační. Vždy si zjistěte teploty uvedené pro konkrétní výrobek.

5.8 Příprava elektrických kabelů

- K místu, kde bude jednotka instalovaná, přiveďte požadované kabely s rezervou min. 1 m a ve vhodné chráničce.
- Napájecí kabel z podružného rozváděče, musí být jištěn samostatným jističem.
- Kabel pro napájení Compact AW5, AW7 3G x 2,5, Compact AW12, AW15 3G x 4.
- Kabely k ovládání topných těles v zásobníku TUV a ve vyrovnávací nádobě musí být dotaženy z ovládacích stykačů.
- Ethernetový kabel UTP CAT 5e se zakončeným konektorem RJ-45 z routeru, nebo místa, kde bude možné připojit internet například pomocí opakovače TP-link napojený na elektrický rozvod.
- Kabel od prostorového čidla a čidla teploty TUV JYTY 2x1
- Kabel od trojcestného ventily TUV H03VV-F 3x0.75
- Kabel od ovládání směšovacích okruhů H03VV-F 3x0.75
- Kabel od HDO CYKY 3Jx1.5, jistič B2/1
- Zemnící kabely CY4
- Pro zavedení kabelů do jednotky jsou připraveny předem zaslepené otvory, záslepky stačí vylomit (zatlačte na 3 spojovací body za sebou, například koncem šroubováku nebo kleští). Po vymáčknutí otvory začistěte, odstraňte ostré hrany. Na kabel umístěte chráničku dodanou s jednotkou.
- Demontujte přední panel odšroubujte 3 šroubky a za rukojeť panelu táhněte směrem dolů.



Obr. 13 - předpřipravené otvory pro kabely



Obr. 14- šroubky pro demontáž předního krytu

5.9 Elektrické zapojení

Před samotným zapojením přívodního kabelu je nutné změřit fázové napětí, aby nedošlo k poškození venkovní jednotky.
 Napětí musí být v povolených mezích (viz. tabulka).

Jednotka Compact		AW5	AW7	AW12	AW15		
Napájení	V/f/Hz	230/1/50					
Povolený rozsah napětí	V	V 220 - 240					
Maximální odebíraný proud	А	8,9	13,9	18,3	19,6		
Požadovaný jistič	char. A/f	har. A/f B10/1 B16/1		B20/1	B20/1		
Napájecí kabely	mm²	3G x 2,	3G x 4	mm2			
Max. proud externího oběh. čerpadla	А	2					

• Připojení elektrických kabelů provádějte vždy v beznapěťovém stavu – tzn. s vypnutým jističem přívodního kabelu.

Kabely, které jsou zapojeny z výroby je zakázáno jakkoliv odpojovat, či měnit jejich pořadí!



Nutné dodržet!

- Napájecí kabel připojte na napájecí svorky venkovní jednotky označené L, N.
- Zemnící kabel zapojte na místo pro to určené na svorkovnici a poté přiveďte k šroubu konzole venkovní jednotky (uchycení silentbloků)

Zapojení ostatních kabelů závisí na konkrétním schématu.

Ethernetový kabel zapojte do připraveného dolního ethernetového portu na řídící desce jednotky.

5.9.1 Napájení/spínání bivalentního (záložního) zdroje - topného tělesa

- elektrické topné těleso: 6 kW 3fázové zapojení
- požadovaný jistič (char. A/f) B10/3
- požadovaný kabel CYKY 5J×2,5
- požadovaný stykač 3f
- požadovaný kabel pro spínání stykače H03VV-F 2×0,75
- napájecí kabel přiveďte od jističe v rozváděči ke stykači, stykač zapojte
- od stykače přiveďte napájecí kabel k vyrovnávací nádobě, topné těleso zapojte
- kabel pro spínání stykače připojte na ovládací svorky stykače A1, A2 ke svorkovnici v jednotce a zapojte na svorky označené kontakt bivalence
- propojte jeden z kontaktů topného tělesa (bivalence) s fází svorku 2 označenou kontakt trafo (zapojeno z výroby) se svorkou 4 nebo 5 označené kontakt pro bivalentní/záložní zdroj (viz. obr. 16)

5.9.2 Napájení/spínání bivalentního (záložního) zdroje - elektrokotle

- podle výkonu elektrokotle zvolte kabel a jistič požadovaný výrobcem
- příklad požadovaný jistič pro 6 kW (char. A/f) B10/3
- příklad požadovaný kabel pro 6kW CYKY 5J×2,5
- kabel přiveďte od jističe v rozváděči k elektrokotli a zapojte
- požadovaný stykač 3f
- požadovaný kabel pro spínání jističe H03VV-F 2×0,5
- kabel přiveďte od svorky uvnitř elektrokotle označené pro pokojového termostatu, nebo od stykače elektrokotle a zapojte do svorkovnice v jednotce na svorku 4 nebo 5 označené kontakt pro bivalentní/záložní zdroj (viz. obr. 16)

5.9.3 Napájení/spínání elektrického topného tělesa integrovaného v zásobníku TUV

Požadovaná minimální teplosměnná ploch pro Compact AW5, AW7 je 1,6 m², pro Compact AW12, AW15 je 2 m²!

- výkon elektrického topného tělesa 2,2 2,5 kW
- požadovaný jistič (char. A/f) B16/1
- požadovaný kabel CYKY 3J×2,5

požadovaný stykač – 1f

- požadovaný kabel pro spínání jističe H03VV-F 2×0,75
- napájecí kabel přiveďte od jističe v rozváděči ke stykači a od stykače k zásobníku TUV, elektrické topné

těleso zapojte

 kabel spínání stykače připojte na ovládací svorky stykače A1, A2 a zapojte na svorkovnici v jednotce na svorku 9 označenou kontakt L pro spínání sanitace zásobníku TUV (viz. obr. 16)

5.9.4 Zapojení ostatních kabelů

- teplotní senzory jsou bezpotenciálové a proto u jejich připojení není nutné řešit polaritu (barvy) jednotlivých kabelů, teplotní senzory připojte na příslušné svorky na svorkovnici v jednotce (svorky 19-25, 33, 34) viz. obr. 16
- oběhová čerpadla připojte na příslušné svorky na svorkovnici v jednotce (svorky 7, 10, 11) viz obr. 16
- přepínací a směšovací ventily připojte na příslušné svorky na svorkovnici v jednotce (svorky 6, 15, 16) viz obr. 16
- Poznámka: Tříbodové směšovací ventily zapojte vždy podle instrukcí výrobce, jedna fáze se připojuje ne svorku 15 a druhá na svorku 16.
- Signál HDO zapojte na svorku DI18 a na svorku COM9 pracovní nulu viz obr. 15.

Poznámka: Elektrické zapojení je možno realizovat i alternativním způsobem. Do venkovní jednotky zapojte napájecí, zemnící a ethernetový kabel a pomocí mnohožilového kabelu, případně dvou, "přeneste" svorkovnici z venkovní jednotky na svorkovnici, která může být umístěna například v pomocném rozvaděči uvnitř objektu. Toto zapojení je výhodné ve chvíli, kdy je uvažováno o dalším rozšíření systému – například o zásobník TUV, či další okruh. Podružný rozvaděč, mnohožilové kabely a externí svorkovnice nejsou součástí dodávky. Na vyžádání mohou být poskytnuty společností KUFI INT, s.r.o. divize AC Heating.



Obr. 15 – deska se svorkovnicí v jednotce

36	36	kontakt pro teplotní senzor KTP na výstupu
35	35	kontakt pro teplotní senzor KTP na "zpátečce"
34 • •	34	kontakt pro teplotní senzor za směšovacím ventilem
	33	kontakt pro teplotní senzor za směšovacím ventilem
32 • •	32	kontakt pro teplotní senzor směšovaného okruhu (referenční místnost)
32 .	25	kontakt pro teplotní senzor směšovaného okruhu (referenční místnost)
24	24	kontakt pro teplotní senzor přímého okruhu (referenční místnost)
· · · · ·	23	kontakt pro teplotní senzor přímého okruhu (referenční místnost)
•• 🕺 🔳	22	kontakt pro teplotní senzor bivalentního/záložního zdroje
	21	kontakt pro teplotní senzor bivalentního/záložního zdroje
30	20	kontakt pro teplotní senzor TUV
• • 6	19	kontakt pro teplotní senzor TUV
a 40 b	18	kontakt pro ovládací přístroj CIB -
• • •	17	kontakt pro ovládací přístroj CIB +
a b b c c c c c c c c c c	16	kontakt L pro směšovací ventil - zavírá
15 • •	15	kontakt L pro směšovací ventil - otevírá
• • •	14	kontakt N (pracovní nula)
• • •	13	kontakt N (pracovní nula)
• • •	13	kontakt N (pracovní nula)
• • •	13	kontakt N (pracovní nula)
• • •	13	kontakt N (pracovní nula)
12.0	12	kontakt N (pracovní nula)
	11	kontakt Lpro oběhové čerpadlo směšovaného okruhu
10.	10	kontakt L pro oběhovéčerpadlo přímého okruhu
	9	kontakt L pro spínání sanitace zásobníku TUV
	7	kontakt pro cirkulační čerpadlo TUV
0	6	kontakt pro 3cest. ventil TUV
0	5	kontakt pro bivalentní/záložní zdroj
4	4	kontakt pro bivalentní/záložní zdroj
0	3	kontakt - trafo (zapojeno z výroby)
N	2	kontakt - trafo (zapojeno z výroby)
	1	kontakt N (pracovní nula) pro oběhové čerpadlo jednotky zapojeno z výroby

Obr. 16 - zapojení svorkovnice na desce v jednotce

6. Popis regulace a připojení



Obr. 17 - deska s řídicí jednotkou a svorkovnicí – kontrolka RUN bliká = systém je v provozu; kontrolka ERR svítí červeně = chyba regulace, na displeji svítí popis chyby; kontrolka ETH se rozsvítí po správném připojení ethernetového kabelu, bliká při komunikaci jednotky přes síť ethernet

• Co je xCC

Systém x Cascade Control (xCC) je výkonná programovatelná regulace. Slouží k řízení tepelného čerpadla i jednotlivých prvků otopné soustavy. Je přesná a má komfortní ovládání. Jejím použitím je možné výrazně zefektivnit provoz celé otopné soustavy.

Jak se xCC ovládá

Regulace xCC se nastavuje a ovládá primárně pomocí prostorového přístroje, případně přes webové rozhraní pomocí internetového prohlížeče nebo přímo přes displej regulace jednotky. Tepelné čerpadlo vybavené regulací xCC je možné snadno připojit k internetu přes místní počítačovou síť LAN nebo WLAN (WiFi), případně pomocí externího datového modemu.

6.1 Připojení

 Pokud chcete využívat možnosti konfigurace regulace xCC přes jeho webové rozhraní, je nutné jej nejprve integrovat do Vaší lokální počítačové sítě nebo propojit přímo s Vaším počítačem. Pro připojení bude zapotřebí síťový kabel typu Ethernet CAT 5e.

6.2 Zjištění IP adresy regulace

- Pro úspěšné připojení k regulaci xCC je nutné znát jeho současnou IP adresu. Adresu IP lze zjistit přes integrovaný displej regulace následujícím postupem:
- Stiskněte tlačítko MODE (na displeji se objeví "RUN")
- Čtyřikrát stiskněte tlačítka šipka dolů, na obrazovce se zobrazí aktuální IP adresa pro rozhraní ETH2 (IP adresa je standardně nastavena na 192.168.134.176)

Е	т	н	1	:		Ρ	С		М										
Ι	Р		=		1	9	2	•	1	6	8	•	1	3	4	•	1	7	6
I	м		=		2	5	5	•	2	5	5	٠	0	0	0	٠	0	0	0
G	W		=		1	9	2		1	6	8	•	1	3	4	•	2	0	0

Obr. 18 - Obrazovka ukazující aktuální IP adresu regulace.

6.3 Přímé propojení s počítačem - Windows 7

- Pro úspěšné propojení je nutné na počítači nastavit IP adresu na síťové kartě.
- Otevřete nabídku "Start", pokračujte přes "Ovládací panely" a otevřete "Centrum sítí a sdílení".
- Vyberte "Připojení k místní síti LAN".
- Klikněte na "Protokol IP verze 4" (TCP/IPv4) a klikněte na "Vlastnosti".
- Zaškrtněte volbu Použít následující adresu IP.
- Vyplňte IP adresu tak, že první tři části se musí shodovat s trojčíslím v IP adrese regulace, čtvrtá část se musí lišit. Můžete zvolit číslo v rozsahu 1-254. V případě standardně nastavené regulace použijte například 192.168.134.100.
- Masku podsítě vyplňte shodně s maskou na regulaci (standardně 255.255.0.0), Nastavení potvrďte tlačítkem OK.

6.4 Přímé propojení s počítačem – Windows 10

- Na počítači otevřete Start → Ovládací panely → Síťová připojení.
- Pravým tlačítkem myši kliknete na Připojení k místní síti a zvolte Vlastnosti.
- V seznamu vyberte Protokol sítě Internet (TCP/IP) a stisknete tlačítko Vlastnosti.
- Zaškrtněte volbu Použít následující adresu IP.
- Vyplníte IP adresu tak, že první tři části se musí shodovat s trojčíslím v IP adrese regulace, čtvrtá část se musí lišit. Můžete zvolit číslo v rozsahu 1-254. V případě standardně nastaveného regulace použijte například 192.168.134.100.
- Masku podsítě vyplníte shodně s maskou na regulaci (standardně 255.255.0.0).
- Nastavení potvrďte tlačítkem **OK**.
- Nyní spusťte webový prohlížeč a zadejte do adresního řádku adresu regulace, například: http://192.168.134.176.
- Zobrazí se přihlašovací obrazovka k regulaci.
- Nyní je možné se přihlásit.

Přímé propojení s počítačem je nutná podmínka ke konfiguraci tepelného čerpadla. V následujících krocích bude popsáno přidání tepelného čerpadla do domácí sítě.

7. Konfigurace

7.1 Konfigurace pomocí řídící jednotky (displeje v jednotce) a prostorového ovladače

- Tyto kroky je nutné provést na řídicí jednotce:
- Není-li na displeji zobrazena stránka s aktuální, požadovanou a venkovní teplotou a výkonem tepelného čerpadla mačkejte tlačítko "Křížek" tak dlouho, dokud se na displeji tyto hodnoty nezobrazí.
- Stiskneme 3x levou šipku, a zadejte následně čtyřmístný PIN, který obdržíte s jednotkou. PIN se zadává po jednotlivých číslicích šipkami nahoru/dolů, přesun na další číslici je šipkou vpravo. Zadání potvrďte šipkou se znakem "odškrtnutí". Po správném zadání se zobrazení konfigurační stránka s typem jednotky Compact AW a názvy okruhů "Přímý, Směšovaný, TUV". Tato konfigurační stránka se dá vyvolat opakovaně.

7.1.1 Konfigurace přímého topného okruhu

- Další kroky provádějte stále na řídící jednotce.
- Šipkami nahoru/dolů vyberete položku "Přímý" a stiskneme potvrzovací tlačítko se znakem "Odškrtnutí". Přímý topný okruh je aktivován vždy, je tedy nutné pouze zvolit způsob získávání informace o teplotě prostoru (místnosti).
- Volba "Typu teplotního senzoru" je pomocí šipek vpravo/vlevo následující:
 - Neinstalován v prostoru není instalován teplotní senzor ani jiný druh ovladače. Systém pracuje v ekvitermním režimu (teplota otopné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě).
 - Kontakt na vstup je připojen bezpotenciálový pokojový termostat. V případě, že je kontakt sepnut, je aktivní topný okruh a systém pracuje v ekvitermním režimu.
 - Teplotní senzor PT1000 na vstup je připojeno standardní teplotní senzor PT1000, na základě teploty měřené tímto senzorem systém upravuje teplotu otopné vody tak, aby dosáhl požadované teploty v prostoru (místnosti).
 - Ovladač na vstup je připojen prostorový ovladačem regulace xCC, na základě teploty měřené tímto ovladačem systém upravuje teplotu otopné vody tak, aby dosáhl požadované teploty v prostoru (místnosti).
 - V případě použití prostorového ovladače je nutné zadat jeho adresu do položky "HW adresa". Šipkami nahoru/dolů vyberte položku "HW Adresa" a potvrďte šipkou se znakem "odškrtnutí". Adresu naleznete v rámečku na zadní straně ovladače v levém dolním rohu štítku, například DA20. Adresu zadejte stejně jako PIN. Je-li konfigurace bezchybně dokončena, na displeji prostorového ovladače přestane svítit nápis "HALT". Následně můžete vstoupit do menu a konfiguraci přímého topného okruhu i dále popsaných funkcí dokončit pomocí prostorového ovladače.
 - Z menu odejdete stiskem klávesy křížek.

7.1.2 Konfigurace směšovaného okruhu

- Směšovaný okruh využívá směšovacího ventilu pro snížení teploty otopné vody například pro podlahové vytápění v kombinaci s radiátory.
- Na konfigurační stránce vyberte šipkami nahoru/dolů položku "Směšovaný" a potvrďte šipkou se znakem "odškrtnutí".
- Stisknutím šipky vpravo zvolte volbu "Směšovaný: Aktivní".
- Volba typu teplotního senzoru je shodná s přímým okruhem.

7.1.3 Konfigurace bivalence

- Je-li instalován bivalentní zdroj, instalujte teplotní senzor PT1000 na místo soutoku otopné vody z tepelného čerpadla a bivalentního zdroje.
- Na konfigurační stránce šipkami nahoru/dolů zvolte položku "Bivalence" a potvrďte šipkou se znakem "odškrtnutí".
- Na zobrazené stránce stisknutím šipky vpravo zvolte volbu "Senzor bivalence: Aktivní", nebo v případě, že je bivalentní zdroj bez oběhového čerpadla instalován v sérii s tepelným čerpadlem (otopná voda z tepelného čerpadla nejprve proteče bivalentním zdrojem a pak do otopné soustavy) zvolte na konfigurační stránce šipkami nahoru/dolů položku "Bivalence: v sérii" a potvrďte šipkou se znakem "odškrtnutí".

7.1.4 Konfigurace TUV

- Na konfigurační stránce šipkami nahoru/dolů vyberte položku "TUV" a potvrďte šipkou se znakem "odškrtnutí".
- Na zobrazené stránce stisknutím šipky vpravo vyberte volbu "TUV: Aktivní".
- Doplňkové funkce:
 - Sanitace zásobníku TUV (ochrana proti legionelle) nastavení pravidelného zvýšení teploty vody v zásobníku TUV nad
 65 °C. Zvýšení není prováděno tepelným čerpadlem, ale elektrickým topným tělesem integrovaným v zásobníku v
 zásobníku (viz níže) nebo bivalentním zdrojem, pokud topné těleso není instalováno zaškrtněte pole "Sanitace".
 - Sanitace pomocí elektrického topného tělesa zaškrtněte pole "Topné těleso".
 - Sanitace pomocí bivalentního zdroje je automaticky aktivována, pokud je bivalentní zdroj instalován paralelně, v konfiguraci bivalence je zaškrtnuto "Senzor bivalence" a pokud není v konfiguraci TUV zaškrtnuto pole "Topné těleso".
 - TUV před bivalencí Pokud bivalentní zdroj je hydraulicky zapojen tak, že nemůže ohřívat zásobník TUV, je nutné aktivovat, zaškrtnout volbu "TUV před bivalencí". Tím bude bivalentní zdroj blokován v době, kdy se zásobník TUV ohřívá. V případě, že tato volba nebude aktivována, hrozí přehřátí bivalentního zdroje.
 - Cirkulace umožňuje ovládat externí cirkulační oběhové čerpadlo, pro aktivaci funkce zaškrtněte pole "Cirkulace".
- Konfigurace je dokončena, na domovskou obrazovku se vrátíte stisknutím tlačítka "Křížek".

7.2 Konfigurace pomocí počítače

- Podmínkou jsou provedené kroky 6.1 až 6.4 pro spojení konfiguračního počítače s regulací xCC.
- Otevřete libovolný webový prohlížeč a do řádku pro adresu napište IP adresu. Výchozí IP adresa je 192.168.134.176.
- Výchozí přihlašovací údaje jsou:
 - o Jméno: installer
 - Heslo: inst125
- Po přihlášení se zobrazí hlavní obrazovka systému. Do konfigurace se dostanete přímým zadáním adresy http://<ip systému>/xcc/install.xml,

v případě výchozí IP adresy, viz bod 6.2, zadejte http://192.168.134.176/xcc/install.xml.

- Do políčka "Zadejte PIN" zadejte čtyřmístný instalační PIN zpřístupňující konfigurační volby.
- Štítek s PINem je z výroby nalepený na jednotce vedle výrobního štítku.
- Po zadání PINu se zobrazí konfigurační obrazovka, viz obr 19.
- Po zprovoznění tepelného čerpadla PIN z venkovní jednotky odstraňte.



Obr. 19 - konfigurační obrazovka

7.2.1 Konfigurace přímého topného okruhu

- Přímý topný okruh je aktivován vždy, je tedy nutné pouze zvolit způsob získávání informace o teplotě prostoru (místnosti).
- Volba "Typu teplotního senzoru" je následující, potvrďte jednu z možností:
 - Neinstalován v prostoru není instalován teplotní senzor ani jiný druh ovladače. Systém pracuje v ekvitermním režimu (teplota otopné vody se mění v závislosti na venkovní teplotě).
 - Kontakt na vstup je připojen bezpotenciálový pokojový termostat. V případě, že je kontakt sepnut, je aktivní topný okruh a systém pracuje v ekvitermním režimu.
 - Teplotní senzor PT1000 na vstup je připojeno standardní teplotní senzor PT1000, na základě teploty měřené tímto senzorem systém upravuje teplotu otopné vody tak, aby dosáhl požadované teploty v prostoru (místnosti).
 - Ovladač na vstup je připojen prostorový ovladačem regulace xCC, na základě teploty měřené tímto ovladačem systém upravuje teplotu otopné vody tak, aby dosáhl požadované teploty v prostoru (místnosti).
 - V případě použití prostorového ovladače je nutné zadat jeho adresu. Adresu naleznete v rámečku na zadní straně ovladače v levém dolním rohu štítku, například DA20. Pokud je ovladač správně připojen a nakonfigurován kontrolka "COM" svítí zeleně.

7.2.2 Konfigurace směšovaného okruhu

- Směšovaný okruh využívá směšovacího ventilu pro snížení teploty otopné vody například pro podlahové vytápění v kombinaci s radiátory.
- Na konfigurační obrazovce zaškrtněte "Aktivní".
- Volba typu teplotního senzoru je shodná s přímým okruhem.

7.2.3 Konfigurace bivalence

- Je-li instalován bivalentní zdroj, instalujte teplotní senzor PT1000 na místo soutoku otopné vody z tepelného čerpadla a bivalentního zdroje.
- Na konfigurační obrazovce zaškrtněte "Senzor Bivalence", nebo v případě, že je bivalentní zdroj bez oběhového čerpadla instalován v sérii s tepelným čerpadlem (otopná voda z tepelného čerpadla nejprve proteče bivalentním zdrojem a pak do otopné soustavy) zaškrtněte "Bivalence v sérii".

7.2.4 Konfigurace TUV

• Na konfigurační obrazovce zaškrtněte "TUV: Aktivní".

• Doplňkové funkce:

- Sanitace zásobníku TUV (ochrana proti legionelle) nastavení pravidelného zvýšení teploty vody v zásobníku TUV nad
 65 °C. Zvýšení není prováděno tepelným čerpadlem, ale elektrickým topným tělesem integrovaným v zásobníku v
 zásobníku (viz níže) nebo bivalentním zdrojem, pokud topné těleso není instalováno zaškrtněte "Sanitace".
- Sanitace pomocí elektrického topného tělesa zaškrtněte pole "Topné těleso".
- Sanitace pomocí bivalentního zdroje je automaticky aktivována, pokud je bivalentní zdroj instalován paralelně, v konfiguraci bivalence je zaškrtnuto "Senzor bivalence" a pokud není v konfiguraci TUV zaškrtnuto pole "Topné těleso".
- TUV před bivalencí Pokud bivalentní zdroj je hydraulicky zapojen tak, že nemůže ohřívat zásobník TUV, je nutné aktivovat, zaškrtnout volbu "TUV před bivalencí". Tím bude bivalentní zdroj blokován v době, kdy se zásobník TUV ohřívá. V případě, že tato volba nebude aktivována, hrozí přehřátí bivalentního zdroje.
- Cirkulace umožňuje ovládat externí cirkulační oběhové čerpadlo, pro aktivaci funkce zaškrtněte pole "cirkulace".

7.3 Připojení regulace do místní sítě

7.3.1 Připojení, kdy je možné regulaci ovládat přes počítač a využívat dálkovou diagnostiku

- Zjistěte IP adresu vaší místní sítě.
- Připojte počítač do místní sítě.
- Na počítači otevřete Start → Ovládací panely → Centrum sítí a sdílení.
- Pravým tlačítkem myši klikněte na **Připojení k místní síti** a zvolte Stav.
- Na záložce Podpora naleznete používanou IP adresu, masku sítě a výchozí bránu. Tato čísla si poznamenejte.
- Pokud se první tři části IP adresy neshodují s adresou regulace xCC je potřeba IP adresu regulace změnit. Změna IP adresy je popsána níže.
- Odpojte ethernetový kabel z místní sítě a přejděte k přihlášení.
- Počítač propojte přímo s regulací, viz 6.3 nebo 6.4
- Zadejte IP adresu regulace (výchozí 192.168.134.176) a zvolte přihlášení, tentokrát vyberte jako uživatelské jméno i heslo **xcc**.
- Po úspěšném přihlášení klikněte na ikonu písmene "i" v kroužku, která se nachází v levém horním rohu obrazovky hned vedle ikony vypínače. Otevře se okno, kde se ve spodní řádce nachází tlačítko "Uživatelského nastavení". Klikněte na toto tlačítko a budete přesměrováni do uživatelského nastavení. Zde po levé straně naleznete menu, kde vyberete záložku "Změna IP adresy".
- Do konfiguračních polí vložíte novou IP adresu, masku sítě, výchozí bránu a případně adresu DNS serveru. (získané v kroku 5, viz výše). Adresa IP identifikuje regulaci v síti. Pokud mají další zařízení v síti s regulací komunikovat, musí mít odpovídající IP adresu zapadající do adres vaší sítě. Má-li váš počítač v síti adresu 192.168.1.10 je nutné, aby měla regulace adresu 192.168.1.X (kde X může být 1-254). V každé síti může být každá IP adresa pouze jednou, je tedy nutné zvolit takovou, která není ve vaší síti obsazena. Síťová maska musí být na všech zařízeních stejná (nejčastěji 255.255.255.0).
- Volbu potvrďte tlačítkem "Uložit". V případě změny DNS serveru je nutné potvrdit nastavení tlačítkem "Nastavit". Nová IP adresa bude aktivní během 20 sekund.
- Komunikace s regulací se přeruší a je nutné se znovu přihlásit přes novou IP adresu.
- Odpojte ethernetový kabel mezi počítačem a regulací.
- Připojte ethernetový kabel z místní sítě do regulace.
- Připojte počítač do místní sítě a přihlašte se novou IP adresou.

7.3.2 Připojení, kdy je možná jen dálková diagnostika

- Připojení do místní sítě a internetu pomocí automatického přidělení IP adresy domácím routerem.
- Není možný přístup k webovému rozhraní xCC přes pevnou IP adresu v domácí síti.
- Na domovské obrazovce regulace stiskněte šipku dolů a dalším stiskem vyberte "Nastavení" a zaškrtněte.
- Šipkou dolů najeďte na poslední položku "Nastavení sítě" a zaškrtněte.
- Položku "Režim IP: ručně" změňte stiskem šipky vpravo na "Režim IP: DHCP".
- Po přidělení IP adresy se změní druhá řádka z "IP: nepřidělena" na "IP: přidělena".

8. Ovládání tepelného čerpadla

8.1 Ovládání pomocí řídící jednotky (displeje v jednotce)

- Ovládání na LCD displeji se skládá z několika obrazovek. Některé pouze zobrazují aktuální stav, na jiných je možné editovat parametry. Každá obrazovka se skládá z několika položek. Pro pohyb mezi položkami se využívá tlačítka nahoru a dolů. Aktuálně vybranou položku znázorňuje kurzor.
- Dle tvaru kurzoru se rozlišuje typ položky:
 - Plné kolečko Položka je pouze pro čtení.
 - Šipka doprava Položku je možné editovat šipkou doleva/doprava.
 - Enter Zlomená šipka Položka je odkaz, klávesou Enter přejdete na další obrazovku.
- Základní obrazovka zobrazuje provozní informace:
 - Teplota vody Aktuální teplota otopné vody na výstupu topných zdrojů.
 - Požad. tep. Aktuálně požadovaná teplota otopné vody.
 - Venk. tep. Aktuální venkovní teplota měřená na jednotce.
 - o Aktuální výkon Aktuální výkon tepelného čerpadla
- Stiskem tlačítka dolů vstoupíte do hlavního menu:
 - Stav systému
 - Provoz Aktuální stav uživatelského kódu.
 - Zbývá Zbývající doba časově omezeného provozu.
 - Zadat kód Po stisku klávesy enter přejdete k zadání uživatelského kódu.
 - Systém Hlavní vypínač systému.
 - HDO Aktuálně aktivní tarif (nízký/vysoký).
 - **TUV** Aktuální stav ohřevu teplé užitkové vody.
 - TUV el. topné těleso Aktuální stav napájení el. topného tělesa v zásobníku TUV.
 - Ohřev bazénu Aktuální stav ohřevu bazénové vody.
 - Filtrace Aktuální stav bazénové filtrace.
 - Baz. míst. Aktuální stav vytápění bazénové místnosti.
 - **KTP/Krb** Aktuální stav provozu kotle na tuhá paliva/krbové vložky.
 - Solár nenabíjí/nabíjí Aktuální stav "nabíjecího" oběhového čerpadla solárního systému.
 - Solár netopí/topí Aktuální stav "vybíjecího" oběhového čerpadla ze zásobníku teplé vody.
- Nastavení
 - Systém Hlavní vypínač systému.
 - HDO Ignorovat/Respektovat Volba umožňuje zvolit, má-li systém topit pouze v nízkém tarifu (Respektovat) nebo v nízkém i vysokém tarifu (Ignorovat).
 - **Topné okruhy** Nastavení pro jednotlivé okruhy. Po zvolení této položky je potřeba vybrat příslušný okruh.
 - **Okruh zapnut/vypnut** Vypnutí/zapnutí daného topného okruhu.
 - Aktuální tep. Aktuální teplota vzduchu v místnosti.
 - **Požad. tep.** Požadovaná teplota v místnosti.
 - Teplota komfortní/útlum Přepínání mezi komfortním a útlumovým režimem.
 - **Topit Ekvitermě/Konstantou** Volba mezi ekvitermní regulací teploty otopné a topením na konstantní teplotu otopné vody (na nastavenou teplotu otopné vody). Volba nemá vliv v případě aktivního adaptivního režimu.
 - **Požad. konst.** Požadovaná teplota otopné vody v režimu topení na konstantu.
 - Útlum. konst. Požadovaná teplota otopné vody v režimu topení na konstantu při aktivním útlumu.
 - Vypnout nad. Hodnota venkovní teploty, při jejímž překročení dojde k automatické deaktivaci topného okruhu.
 - o Omez. tep. vody: vypnuto/zapnuto Povolení funkce omezení teploty otopné vody.
 - Max. tep. vody Maximální povolená teplota otopné vody v případě aktivní funkce Omezení teploty vody.

- Ekvitermní křivka Vstup do menu pro nastavení ekvitermní křivky daného okruhu.
 - Bod programu Volba bodu ekvitermní křivky (křivka je složená z 12 bodů).
 - Venk. tep. Venkovní teplota pro zvolený bod ekvitermní křivky.
 - Teplota vody Požadovaná teplota topné vody pro zvolený bod ekvitermní křivky.
- Vliv tep. prostoru Vstup do menu pro nastavení vlivu referenčního prostorového senzoru.
 - Adaptační Zapnutí/Vypnutí adaptačního režimu vlivu pokojové teploty.
 - Termostatický Zapnutí/Vypnutí termostatického režimu.
 - Hystereze Hystereze k teplotě vzduchu.
- **Režim nátopu** Vstup do menu pro nátopový režim.
 - Režim Normální/Nátopový Volba mezi normálním a nátopovým režimem.
 - Začít od Číslo bodu programu, od kterého bude spuštěn nátopový režim.
 - **Počet kroků** Počet bodů programu, které budou vykonány od počátečního bodu.
 - Nátop vypnut/zapnut Vypnutí a zapnutí nátopového režimu.
 - Restart Stiskem šipky vpravo dojde k restartování nátopového režimu, dle zvolených parametrů.
 - Akt. pozice Aktuální bod nátopového režimu.
 - Program Vstup do nastavení nátopového režimu Nastavení je stejné jako nastavení ekvitermní křivky.
- Útlum Vstup do menu pro nastavení útlumu.
 - Útlum Povolen/Zakázán Povolení/zakázání útlumu.
 - Útlum o Hodnota útlumu, o kterou bude snížena požadovaná teplota otopné vody nebo ekvitermní křivka.
 - Schéma útlumu Konfigurace časového schéma útlumu.
 - Útlum Neaktivní/Aktivní Aktuální stav útlumu.
- **Teplá voda TUV** Nastavení pro ohřev teplé užitkové vody.
 - Ohřev vody vyp./zap. Vypnutí/zapnutí ohřevu teplé užitkové vody.
 - Akt. tep. TUV Aktuální teplota vody v zásobníku TUV.
 - Pož. tep. TUV Požadovaná teplota teplé užitkové vody.
 - **Hystereze** Hystereze pro ohřev teplé užitkové vody.
 - Otopná voda Požadovaná teplota otopné vody, použité pro ohřev TUV.
 - Ohřev TUV čerpadlem/el. topným tělesem Volba ohřevu teplé užitkové vody mezi tepelným čerpadlem a el. topným tělesem.
 - Alt. režim Zakázán/Povolen Zakázání/Povolení funkce alternativního režimu pro automatický ohřev TUV el. topným tělesem.
 - Alt. pož. tep. Požadovaná teplota TUV při aktivním alternativním režimu.
 - Alt. tepl. Venkovní teplota, při které dojde k přepnutí na alternativní ohřev TUV.
 - Alt. hyst. Hystereze k venkovní teplotě pro přechod do alternativního režimu.
 - Útlum Vstup do menu pro konfiguraci útlumu ohřevu užitkové vody.
 - Útlum Povolen/Zakázán Povolení/zakázání útlumu.
 - Útlum o Hodnota útlumu, na kterou bude snížena požadovaná teplota vody v zásobníku TUV.
 - Schéma útlumu Konfigurace časového schéma útlumu.
 - Útlum Neaktivní/Aktivní Aktuální stav útlumu.
 - Sanitace Vstup do menu pro nastavení sanitace zásobníku.
 - Sanitace Povolena/Zakázána Povolení/zakázání funkce sanitace.
 - Teplota Sanitační teplota, na kterou bude ohříván zásobník TUV při aktivní sanitaci.
 - Časové schéma Vstup do konfigurace časového schéma sanitace.
- o **Ohřev bazénu** Vstup do menu pro ohřev bazénu a řízení filtrace.
 - Ohřev bazénu Zakázání/Povolení ohřevu bazénu.
 - Aktuál. tep. Aktuální teplota bazénové vody.
 - Požad. tep. Požadovaná teplota bazénové vody.
 - Hystereze Hystereze požadované teploty bazénové vody.
 - **Otopná voda** Požadovaná teplota otopné vody pro ohřev bazénové vody.
 - Filtrace Vypnutí/zapnutí bazénové filtrace.
 - Filtrovat Dle času/Trvale Volba mezi časovým řízením filtrace nebo trvalým provozem.
 - Topit dle schéma/kdykoliv Volba mezi ohřevem pouze v době filtrace (dle schematu) nebo zapnutím filtrace v případě, že vznikne požadavek na ohřev.
 - HDO Respektovat/Ignorovat Respektovat/Ignorovat signál HDO pro ovládání filtrace. Při volbě respektovat se filtruje pouze v nízkém tarifu.

- o Bazénová místnost Vstup do menu pro vytápění bazénové místnosti.
 - Baz. míst. Zapnutí/Vypnutí vytápění bazénové místnosti.
 - **Požad. tep.** Požadovaná teplota v bazénové místnosti.
 - Aktuál. tep. Aktuální teplota v bazénové místnosti.
 - Hystereze Hystereze pro vytápění bazénové místnosti.
 - Vazba na baz. Povolení/Zakázání vazby na ohřev bazénové vody. Při aktivní volbě nedovolí regulace xCC nastavit požadovanou teplotu bazénové místnosti nižší, než je požadovaná teplota bazénové vody + 3 °C.
- o KTP/Krb Vstup do menu pro součinnost s kotlem na tuhá paliva nebo krbovou vložkou
 - **KTP/Krb** Aktuální stav krbové vložky/kotle na tuhá paliva.
 - Teplota Aktuální teplota otopné vody na výstupu krbové vložky/kotle na tuhá paliva.
 - Požad. tep. Požadovaná teplota, od které dojde k aktivaci oběhového čerpadla kotle/krbu a odstavení tepelného čerpadla.
 - Hystereze Hystereze pro spínání kotle/krbu.
 - Otopná voda Umožňuje respektovat nebo ignorovat požadavek systému na teplotu otopné vody. Pokud je volba přepnutá na "Respektovat", dojde k aktivaci krbu/kotle až v případě, že teplota otopné vody na výstupu je vyšší, než požadovaná teplota otopné vody do otopné soustavy.
 - Hystereze Hystereze k požadované teplotě otopné vody.
- o **Bivalence** Vstup do menu pro nastavení bivalentního/záložního zdroje tepla.
 - Bivalence Zakázání/Povolení bivalentního zdroje tepla.
 - Režim Přepínání automatického nebo ručního režimu. V ručním režimu není bivalence ovládána dle teploty. Je nutné, aby byl zdroj vybaven vlastní regulací teploty.
 - Ručně Ruční ovládání bivalentního zdroje.
 - Přep. útl. Pokud po tuto dobu není dosažena požadovaná teplota otopné vody, jsou bloky, které mají nastaveno přepnutí do útlumu přepnuty do útlumu.
 - Spuštění Pokud po tuto dobu od přepnutí bloků do útlumu nedojde k vyrovnání požadované a skutečné teploty otopné vody, dojde k sepnutí bivalentního zdroje.
 - **Hystereze** Hystereze pro spínání bivalentního zdroje tepla.
 - Max. ven. tep. Maximální venkovní teplota, při které bude použit bivalentní zdroj tepla. Při překročení této teploty bude bivalentní zdroj vypnut.
 - Hyst. v. tep Hystereze k venkovní teplotě.
 - Min. běh Pokud dojde k aktivaci bivalentního zdroje, poběží minimálně po nastavenou dobu. Dobu je nutné volit přiměřenou. Pokud to není vzhledem k povaze bivalentního zdroje nutné, doporučujeme ji ponechat na standardní hodnotě 1 minuta.
 - Motohodiny Počet hodin, po které byl vysílán pokyn pro provoz bivalentního zdroje.
 - Reverzace Nastavení pro reverzaci chodu tepelných čerpadel (odtávání).
 - Jednotka č. Nastavení pro danou jednotku do režimu topení nebo reverzace.
 - **Reverzace Vypnuta/Zapnuta** Aktivace/Deaktivace reverzace chodu.
 - Stav Aktuální stav procesu reverzace.
- Alternativní režim
 - **Teplota vody** Volby pro přechod do alternativního režimu na základě teploty otopné vody.
 - Alter. od Přepnout do alternativního režimu, pokud je požadovaná teplota otopné vody vyšší než nastavená hodnota.
 - **Hystereze** Hystereze k požadované teplotě otopné vody.
 - Venkovní teplota Volby pro přechod do alternativního režimu na základě venkovní teploty.
 - Alter. pod Venkovní teplota, při jejímž překročení se systém přepne do alternativního režimu.
 - Hystereze Hystereze k venkovní teplotě.
- Nastavení bloků
 - **Okruh** Vstup do menu pro nastavení jednotlivých topných okruhů.
 - Bloky otopného soustavy, které jsou označeny, se přepnou to útlumu a pokud i po přepnutí není splněn požadavek na teplotu otopné vody, dojde ke spuštění bivalentního zdroje.
 - Nastavení se provádí pro každý blok otopné soustavy samostatně. Povolen znamená, že blok nebude přepnut do útlumu. Zakázán značí, že v případě požadavku na spuštění bivalentního zdroje dojde nejprve k přepnutí daného bloku do útlumu a až poté dojde k spuštění bivalentního zdroje.

- o Časové okruhy Vstup do menu pro nastavení časově řízených okruhů/výstupů.
 - Výstup Vypnut/Zapnut Zakázání/Povolení časového okruhu.
 - Režim Časový/Ruční Volba mezi časovým a ručním ovládáním okruhu.
 - Ručně Vypnut/Zapnut Ruční ovládání okruhu.
 - Cyklovač Zakázán/Povolen Zakázání/Povolení funkce cyklovače.
 - Doba sepnutí Doba sepnutí okruhu.
 - Doba rozepnutí Doba vypnutí okruhu.
 - Prázdniny Respektovat/Ignorovat Respektování/Ignorování "prázdnin systému".
 - Časové schéma Nastavení časového schématu okruhu.
 - Topný kabel Vstup do menu nastavení topných kabelů.
 - Topný kabel: Zakázán/Povolen Zakázání/Povolení funkce všech topných kabelů.
 - Jednotka č. Volba topného kabelu pro jednotlivé jednotky.
 - Topný kabel Zakázán/Povolen Zakázání/Povolení funkce daného topného kabelu.
 - Venk. tep. Maximální venkovní teplota, při které bude docházet k aktivaci topného kabelu.
 - Doba sepnutí Doba aktivace topného kabelu.
- o Reset hesla Nastavení přístupového jména a hesla pro webové rozhraní do výchozích hodnot.
- Diagnostika Zobrazuje chybová hlášení.
- Zadání uživatelského kódu
 - Na displeji je zobrazeno 23 pozic pro zadání uživatelského kódu.
 - Pod první pozicí je zobrazena šipka. Tlačítky nahoru a dolů se mění hodnota aktuálně vybrané pozice. Tlačítky doleva a doprava se mění pozice.
 - Po zadání všech pozic najeďte šipkou o jednu pozici vpravo na nápis Vložit a stiskněte enter. Regulace oznámí, zda bylo zadání kódu úspěšné.

8.2 Ovládání pomocí prostorového ovladače

8.2.1 Popis ovladače

o

- Prostorový ovladač obsahuje grafický displej a 6 dotykových tlačítek.
- Horní levé a pravé tlačítko mění své funkce v závislosti na aktuálním stavu prostorového ovladače. Jejich funkce je vždy napsána nad nimi na displeji. Dále je budeme nazývat levá a pravá funkční klávesa.
- Prostřední tlačítka se symbolem šipky nahoru a dolů slouží k pohybu v menu a nastavení hodnot.
- Levé dolní tlačítko se symbolem křížku slouží pro zrušení nebo v menu pro návrat o úroveň výše.
- Pravé dolní tlačítko se symbolem "fajfky" slouží k potvrzování hodnot a vstupu pod podmenu.



Obr. 20 – tlačítka na prostorovém přístroji

8.2.2 Popis základní obrazovky

- Základní obrazovka obsahuje na horním řádku aktuálně zobrazovaný topný okruh včetně obrázku, kterýž má okruh nastaven na webovém rozhraní.
- Velkým číslem je zobrazena aktuální prostorová teplota (případně teplota TUV v zásobníku).
- Menší číslo pod aktuální teplotou udává požadovanou teplotu.
- Klávesami se šipkou nahoru a dolů je možné požadovanou hodnotu měnit. Změnu není potřeba potvrzovat, okamžitě po stisku klávesy je změna provedena.

- Ve spodních rozích jsou uvedeny aktuální funkce funkčních kláves. Nejčastěji zde budou názvy okruhů, kdy je možné se pomocí funkčních kláves přepínat mezi jednotlivými okruhy.
- Volba "Menu" slouží pro vstup do hlavního menu.
- Po stisknutí tlačítka stav, se dostaneme o obrazovku výše.
- Stisknutím šipku dolů a zobrazí se tři položky:
- stav systému
 - o nastavení
 - o diagnostika.
- Pokud dojde k chybě, rozsvítí se podsvícení ovladače červeně.



Obr. 21 – základní obrazovka prostorového přístroje

8.2.3 Ovládání, nastavení

Postupujte dle bodu 8.1 Ovládání pomocí řídící jednotky (displeje v jednotce).

8.3 Ovládání systému pomocí webového rozhraní

- Nejrychleji a zároveň nejpohodlněji lze ovládat regulaci xCC přes integrované webové rozhraní.
- Pro použití webového rozhraní nutné se nejprve přihlásit.

8.3.1 Přihlášení

- Propojte regulaci xCC datovým kabelem s počítačem, nebo integrujte do domácí sítě (viz bod 6.1 6.4)
- Spusťte webový prohlížeč a do řádky pro zadání webové adresy napište IP adresu regulátoru tepelného čerpadla a stiskněte Enter.
- Zobrazí se přihlašovací obrazovka, standardní přihlašovací jméno je xcc a heslo také xcc.



Obr. 22 – přihlašovací obrazovka

8.3.2 Úvodní obrazovka

- Úvodní obrazovku budete využívat téměř vždy.
- Je členěná na čtyři části
- funkce regulace
 středový ovladač
- horní lišta
- dolní lišta.



Obr. 23 – úvodní obrazovka s aktivními zobrazenými bloky regulace

•		•	AC Heating	0 🛆
RADIÁTORY 21.7 °C				BIVALENCE
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ	Ð		SYSTEM OK	
Compact AW7			XCC2	04.06.2021 14:07:13

Obr. 24 – úvodní obrazovka při provozu mimo topnou sezonu, zobrazuje jen funkce pro topný okruh s radiátory, bivalentní zdroj a předpověď počasí

Funkce regulace





Obr. 25 – příklad vybraných funkcí

Obr. 26 – indikátor funkce

- \circ \qquad Zde se zobrazují vybrané (aktivní) funkce dané konfigurace.
- Funkce se zobrazují v levé i pravé části obrazovky.
- o Dvojklikem levým tlačítkem myši na danou funkci dojde k přesměrování do jejího pokročilého nastavení.
- Pokud je funkce může šedá (je znatelně méně výrazná oproti ostatním) je funkce zakázána (povolit/zakázat danou funkci můžete v jejím pokročilém nastavení).
- Téměř každá funkce má indikátor aktivity. Pokud je funkce aktivní, indikátor svítí, a pokud aktivní není, je indikátor šedivý.
- Funkce (ikony) je možné přemisťovat, přidávat a ubírat. Pro akci s danou funkcí, klikněte pravým tlačítkem myši na funkci, kterou chcete změnit, nebo na prázdnou kolonku, kam chcete funkci přidat. Následně se Vám objeví okno s nabídkou všech funkcí. Poté už jen stačí provést změnu nebo výběr nové funkce.

• Středový ovladač



Obr. 26 – středový ovladač

- Kliknutím levým tlačítkem myši na funkci v seznamu na levé i pravé straně se ovladač otočí šipkou k vybrané funkci.
- Ve středu je název vybrané funkce s požadovanou hodnotou.
- Požadovanou hodnotu lze jednoduše měnit pomocí tlačítek plus a mínus.
- Kliknutím levým tlačítkem myši na střed ovladače se otevře obrazovka pro pokročilé nastavení vybrané funkce.

Horní lišta



Obr. 27 – horní lišta

- Šipky po stranách nadpisu AC-Heating umožňují k listování mezi jednotlivými (třemi) obrazovkami.
- První dvě obrazovky jsou identické a můžete zde libovolně přidávat a odebírat Vaše funkce regulace xCC2. Pokud není plně obsazena první obrazovka, druhá se nezobrazuje.
- Na třetí stránce je výpis všech instalovaných funkcí topného systému.

- Krajní ikonka vlevo je Hlavní vypínač Zap/Vyp. Kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu se otevře obrazovka, na které můžete celý systém zapnout/vypnout, nebo zapnout/vypnout globální útlum.
- Ikonka "i" v kroužku skrývá základní informace o systému. Kliknutím se otevře obrazovka pro rychlý přehled o systému
 výkon TČ, požadovanou teplotu, aktuální teplotu, venkovní teplotu, nastavení HDO. Jsou zde také tlačítka pro vstup do systémového nastavení, uživatelského nastavení, stavu jednotky.
 - Systémové nastavení korekce senzorů (čidel)
 - priority okruhů

 omezení výkonu – umožňuje nastavit výkon, využívá se především pro noční útlum (nastavení výkonu tak, aby byl splněn hlukový limit akustického tlaku pro chráněné prostory staveb (2 m před obvodovým pláštěm budovy) je pro denní dobu (6,00-22,00)
 50 dB(A) a pro noční dobu (22,00-6,00) 40 dB(A)

- odstavení tepelného čerpadla
- uložení nastavení.
- Uživatelské nastavení uživatelský kód
 - změna hesla uživatel s tímto heslem může měnit nastavení regulace
 - změna hesla pro čtení uživatel s tímto heslem může jen "číst" údaje z regulace,
 - nemůže je měnit
 - změna IP adresy
 - upozornění emailem umožňuje zadat tři emailové adresy, na které jsou odesílány i
 - formační zprávy o systému (regulaci) - nastavení času.
- Ikonka vpravo "?" v kroužku Nápověda kompletní manuál pro ovládání jednotlivých funkcí regulace.
- o Ikonka "!" v trojúhelníku Diagnostika celého systému aktuálních chyby
 - historie chyb
 - historie chyb senzorů (čidel)
 - monitoring funkcí.

• Dolní lišta

Compact AW7	YCC2	08.06.2021 15:16:10		
Marie Týnec		Aktuální venkovní teplota 33.0 °C		

Obr. 28 – dolní lišta

- Vlevo je uveden typ tepelného čerpadla, název a adresa instalace pro přepsání názvu anebo místa instalace, klikněte levým tlačítkem myši na nápis, který chcete změnit, zobrazí se okno s textovým polem, kde lze provést změnu.
- Vpravo je zobrazen aktuální datum, čas a venkovní teplota.

8.3.3 Obrazovky pro pokročilé nastavení funkcí regulace

- Zobrazují pokročilé nastavení pro jednotlivé funkce regulace topný okruh
 - ohřev užitkové vody (TUV)
 - bivalentní zdroj (bivalence)
 - atd. dle aktivovaných funkcí v dané instalaci
- Do pokročilého nastavení vstoupíte tak, že na hlavní obrazovce kliknete levým tlačítkem myši na vybranou funkci.
 Středový ovladač se automaticky nasměruje na tuto funkci. Následně kliknete levým tlačítkem myši na středový ovladač a tím otevřete obrazovku pro pokročilé nastavení dané funkce.
- Vlevo je menu (seznam) funkcí, které můžete nastavovat.

0

- Vpravo nastavujete hodnoty jednotlivých funkcí.
- Aktivitu jednotlivých funkcí indikuje rotující ozubené kolečko, které se zobrazí vedle názvu.

🗄 útlum

Obr. 29 – indikace aktivity funkce

- Nad menu je ikona a název dané obrazovky. Ikonu i název můžete změnit a to kliknutím levým tlačítkem myši na ikonu nebo název. Následně se otevře galerie ikon, nebo textové pole.
- Zpět na hlavní obrazovku se vrátíte kliknutím na nadpis AC Heating, nebo na šipku v kroužku vlevo v horní části obrazovky.

0	🔹 🗚 неатіпді 🕞	0 A
	Vypínač okruhu	ON
Radiátory	Požadovaná teplota prostoru	21.0 °C
VLIV PROSTORU	Aktuální teplota prostoru	22.3 ∘c
 VLIV POČASÍ POKROČILÉ EKVITERMNÍ KŘIVKA 	Požadovaná teplota topné vody	0.0°c
	Režim vlivu prostoru	Adaptivní
	Vliv počasí	0.0

Obr. 29 – obrazovka pro pokročilé nastavení, konkrétně pro nastavení topného okruhu s radiátory

8.3.4 Obrazovka se seznamem všech funkcí regulace

- Zobrazuje seznam všech aktivních, instalovaných funkcí regulace
- Kliknutím levým tlačítkem myši na vybranou funkci se zobrazí obrazovka pro pokročilé nastavení funkce

		Vš	echny funkce			
Radiátory	Podlahovka	Chlazení	Garáž	Ložnice	Obývák	Dětský poko
Teplá voda	Bazén	Baz. místnost	VZT	Bivalence	Krb	Akumulace
Topný kabel	Časové okruhy	Měřiče	Teplotní výstupy	FVE	Meteostanice	Předpověď počasí
		Ovládání rolet	Ruční ovládání	Zobraz skryté záložky		

Obr. 30 – seznam funkcí regulace

0	•	AC Hea	ating	•	⊘ ∆
		Všechny	funkce		
	Radiátory	Bivalence	Předpověď počasí	Zobraz skryté záložky	

Obr. 31 – příklad obrazovky s instalovanými čtyřmi funkcemi

8.3.5 Další funkce regulace

• Časový plán

- Využívá se například při nastavování útlumu, sanitace TUV...
- Obsahuje pro každý den dva intervaly.
- Mimo interval je vybraná funkce neaktivní.
- U útlumových časových plánů dochází v nastavených časech k zapnutí/vypnutí útlumu. Aby časový plán byl aktivní, je nutné zvolit "Režim útlumu" "Časový". Při zvolení "Vypnutý" dojde k deaktivaci útlumového režimu.
- Po přechodu z útlumového režimu do normálního se může stát, že požadovaných hodnot bude dosaženo s mírným zpožděním.

© 0		АС неатіпс			0 🛆
©				Od	Do
Radiátory	Pondělí	08:00	14:00	22:30	05:00
	Úterý	08:00	14:00	22:30	05:00
🗁 ÚTLUM 🌼	Středa	08:00	14:00	22:30	05:00
TVLIV PROSTORU					
🗎 VLIV POČASÍ	Čtvrtek	08:00	14:00	22:30	05:00
 POKROČILÉ EKVITERMNÍ KŘIVKA 	Pátek	08:00	14:00	22:30	05:00

Obr. 32 – obrazovka s časovým plánem

Globální útlum

- Využívá se k dočasné ruční aktivaci útlumu nezávisle na nastaveném časovém plánu.
- lze nastavit pro každý blok otopné soustavy samostatně, nebo pro celý systém nezávisle na nastavení jednotlivých bloků.
- Nastavuje se na obrazovce pro "Hlavní vypínač", viz bod 8.3.2. odstavec "Horní lišta".

0	AC Heating 📃 🔊	O A
© ()	Hlavní vypínač xCC2	OFF
Hlavní vypínač	Globální útlum	Vypnut
	Ruční zapnutí globálního útlumu	OFF
	Datumové zapnutí globálního útlumu	OFF

Obr. 33 – obrazovka pro nastavení globálního útlumu

- Reverzace chodu
 - Využívá se v případě, kdy je nutné jednotku "ručně" zbavit námrazy. Tento případ může nastat například v případě, kdy je tepelné čerpadlo záměrně vypnuté a při jeho zpuštění, když je velká vlhkost vzduchu, dojde k rychlé námraze výparníku a otopná vody není ještě dostatečně ohřátá, aby mohla být využita pro odtávání.

- Tato funkce zajistí ohřátí výparníku a tím dojde k odtání námrazy.
- Po aktivaci reverzace chodu je jednotka nejprve na minimálně 30 sekund zastavena, zastavení může trvat i několik minut. Následně je aktivován bivalentní zdroj tepla a po ohřátí otopné vody ve výměníku dojde ke zpuštění jednotky v reverzním chodu. Když je venkovní jednotka odmražena reverzaci chodu vypněte. Jednotka se, opět zastaví a poté se rozběhne v normálním režimu.

© 0	AC Hea	TÎNG 📄 📃	0 🛆
©			
	Vypínač reverzace		OFF
Bivalentní zdroj	Tepelné čerpadlo 1		Odmrazit Topit
REVERZACE CHODU			
🗎 ALTERNATIVNÍ REŽIM			
🖰 NASTAVENÍ BLOKŮ			
🖹 BLOKOVÁNÍ PROSTOREM			

Nastavuje se na obrazovce pro "Bivalentní zdroj".

Obr. 33 – obrazovka pro nastavení reverzace chodu

9. Údržba

9.1 Základní údržba

- Filtr na vratné otopné vodě (zpátečce) Filtr je nutné pravidelně čistit, doporučený interval je 6 měsíců.
 - Jak filtr vyčistit Vypněte tepelné čerpadlo, vypněte jistič tepelného čerpadla, zavřete kulové ventily před a za filtrem, odšroubujte krytku sítka filtru, sítko vyčistěte. Vraťte sítko do filtru, zašroubujte krytku, zapněte jistič tepelného čerpadla, zapněte tepelné čerpadlo.
- Tlak v otopné soustavě Pravidelně kontrolujte tlak v otopné soustavě, doporučený interval je 6 měsíců. Doporučený tlak v uzavřené otopné soustavě je 1,4 1,6 baru.
- Etylenglykol Je-li v otopné soustavě etylenglykol proti zamrznutí, udržujte jeho hodnotu předepsanou výrobcem.

9.2 Kontrola těsnosti chladivového okruhu

- Tuto činnost musí provádět kvalifikovaný pracovník.
- Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 jsou provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO₂ nebo větším v jiné než pěnové formě, povinni zajistit u tohoto zařízení kontroly těsnosti. Na hermeticky uzavřené zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství nižším než 10 tun ekvivalentu CO₂, se kontroly těsnosti podle tohoto článku nevztahují, pokud je toto zařízení označeno jako hermeticky uzavřené.
- Tepelné čerpadlo Compact AW je hermeticky uzavřené zařízení. Obsahuje chladivo R-410a (GWP 2088) v maximálním množství 2,8 kg. Ekvivalentní množství CO₂ je rovno 5,8 tun. Není nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti.

9.3 Kontrola množství chladiva

- Kontrolu je nutno provádět po každém úniku chladiva nebo po výměně kompresoru.
- Doplnění chladiva a kontrolu těsnosti musí provádět vždy kvalifikovaný pracovník.



číslo	Komponent
0	4 cestný ventil
1	Čidlo sání kompresoru
2	Sání/výtlak (dopouštěcí ventil)
3	Akumulátor
4	Tlumič
5	Tlakový sensor
6	Dvojitý rotační kompresor
7	Výměník
8	Tlumič
9	Průtokový sensor
10	Nádrž s chladivem
11	Expanzní ventil
12	Rozdělovač
13	Čidlo výparníku
13*	Čidlo výparníku horní (pouze AW
	15)
14	Vrtulový ventilátor
15	Sensor venkovní teploty
16	Kondenzátor

Obr. 33 – schéma chladivového okruhu

9.4 Poruchy, odstranění jejich příčin

- Tepelné čerpadlo neběží.
 - Zkontrolujte: tlak otopné vody v soustavě, tlak musí být 1,4 1,6 baru.
 - o Odvzdušněte otopnou soustavu, jednotlivá otopná tělesa, zkontrolujte případně automatické odvzdušňovací ventily.
 - Vyčistěte filtr na vratné otopné vodě, viz bod 9.1.
 - Zkontrolujte napájení tepelného čerpadla vypněte na jistič, počkejte cca 10 minut, jistič zapněte.
 - o Zkontrolujte napájení tepelného čerpadla pomocí multimetru. Pozor smí provádět pouze osoba znalá či poučená.
 - V případě, že žádný z výše zmíněných postupů nepomohl, kontaktuje technickou podporu na tel. č.
 +420 737 039 833.

9.5 Pojistná zařízení

Typ pojistného zařízení	Spíná při tlaku	Návrat	
Tlakový spínač na vodě	3 bar	Ne	
Ochrana proti zamrznutí	Nastavitelné od 3 do 9°C	Ovládaný softwarem	
Zpožděný start kompresoru	180 s max*		
VYP>ZAP			
Zpožděný stop kompresoru	190 c*		
ZAP>VYP	180 \$		
Omezení startu	6 cnoučtění/b*		
kompresoru	o spousteni/n		

* Logika se 6 spouštěními za hodinu má prioritu

DŮLEŽITÉ: Během provozu v režimu topení provádí jednotka automaticky odmrazovací cykly, kterými odstraňuje námrazu na výparníku, která vzniká ze vzdušné vlhkosti.

9.6 Závěrem

- Tepelné čerpadlo pracuje správně pouze za splnění základních předpokladů, mezi které patří:
- Dimenzování výkonu tepelného čerpadla ve vztahu k tepelné ztrátě domu (potřebě tepla na vytápění).
- Vhodně nastavená teplota spínání bivalentního zdroje.
- Otopná voda bez nečistot (pravidelné čištění filtrů).
- Požadovaný tlak v otopné soustavě 1,4 1,6 baru.
- Odvzdušněná otopná soustava.
- Otopná soustava s teplotním spádem maximálně 55 °C/45 °C.
- Malá tlaková ztráta otopné soustavy, dostatečná dimenze hlavního (páteřního) rozvodu otopné vody (řeší projekt otopné soustavy).
- Dodržení všech požadavků pro instalaci tepelného čerpadla, dodržení schématu zapojení.
- Stabilní elektrické napájení.

10.Kontrola před spuštěním

- Provedení kontroly před spuštěním je součástí vyplnění dokumentu "Checklist/montážní list".
- Zkontrolujte stabilitu, rovinu a volný prostor okolo jednotky (bod 3 a 5).
- Zkontrolujte těsnost napojení na otopnou soustavu a polohu uzavíracích kohoutů.
- Zkontrolujte, zda hydraulické zapojení odpovídá doporučenému hydraulickému schématu (bod 5.6).
- Zkontrolujte kvalitu otopné vody a čistotu filtru (bod 9.1).
- Zkontrolujte elektrické zapojení, viz doporučené schéma (bod 9.1).
- Změřte napětí na svorkovnici jednotky hodnotu při zapnutém jističi.
- Zkontrolujte zapojení svorkovnice (obr. 16).
- Zkontrolujte displej nenakonfigurované regulace, má na něm svítit nápis "Došlo k chybě", po stisknutí klávesy "X" se objeví základní obrazovka s teplotami a aktuálním výkonem.
- Proveďte konfiguraci (bod 7).
- Zkontrolujte, že všechny instalovaná senzory (čidla) ukazují v sekci "Aktuální stav" očekávatelné hodnoty.
- Pro uložení konfigurace stiskněte tlačítko "Odeslat".
- Zkontrolujte tlak v otopné soustavě.
- Odvzdušněte otopnou soustavu. Pro odvzdušnění je možné využít oběhové čerpadlo jednotky. Stiskněte tlačítko "Oběhové čerpadlo TČ" a to se rozběhne na 15 min.
- Při běhu oběhového čerpadla zkontrolujte, zda trvale svítí zeleně kontrolka "Průtokoměr". Pokud nebude svítit, je průtok otopné vody výměníkem v tepelném čerpadla nedostatečný a tepelné čerpadlo nebude správně fungovat, nebo se zastaví. Zjistěte příčinu nedostatečného průtoku a odstraňte jí (může být otopná soustava jen zavzdušněná).
- Proveďte kontrolu chodu tepelného čerpadla (topení) stiskem tlačítka "Topná zkouška" tepelné čerpadlo se na 15 minut rozběhne na plný výkon – do checklistu před skončením topné zkoušky zapište hodnoty "Teplota výstupu" a "Teplota zpátečky".
- Neobsazené vstupy a výstupy regulace se nesmí propojovat ("proklemovat")!
- Nastavte regulaci (bod 8)
- Vyplňte "Checklist/montážní list" a s požadovanou fotodokumentací odešlete výrobci, firmě KUFI INT, divize AC Heating.

KUFI INT s.r.o. Staroplzenecká 177 326 00 Letkov tel.: +420 373 749 032 e-mail: <u>info@ac-heating.cz</u>